


ES17/ES19

Agradecemos por comprar uma câmera Samsung. Este manual mostrará como usar a câmera, incluindo captura e download de imagens, e o uso de aplicativos de software. Leia com atenção este manual antes de usar a nova câmera.

Instruções

Use esta câmera fotográfica da seguinte forma:



Para usar esta câmera com um computador, instale primeiro o software aplicativo. A seguir, as imagens armazenadas podem ser movidas da câmera para o computador e podem ser editadas por programas de edição de imagens. (pág.84)

Tire uma foto. (pág.19)





Tire um foto

Insira o cabo USB fornecido na porta USB do computador e no terminal de conexão USB da câmera. (pág.86)



Verifique a alimentação da câmera. Se estiver desligada, aperte o botão da câmera para ligá-la.





Abra o Windows EXPLORER e procure por [Removable Disk] (Disco Removível). (pág.87)

Conhecendo sua câmera

Agradecemos por comprar uma câmera digital Samsung.

- Antes de usar esta câmera, leia atentamente o manual do usuário.
- Quando solicitar Serviço Pós-Venda, traga a câmera e o motivo de seu mau funcionamento (tais como baterias, cartão de memória, etc.) para o centro de atendimento pós-venda.
- Verifique se a câmera está funcionando adequadamente antes de usá-la quando planeja (por exemplo, em uma viagem ou em um evento importante) para evitar decepção. A Samsung não se responsabiliza por qualquer perda ou danos causados pelo mau funcionamento da câmera.
- •Mantenha o manual em um lugar seguro.
- Caso seja utilizado um leitor de cartão de memória para copiar as imagens no cartão de memória para o computador, as imagens podem ficar danificadas. Quando transferir as imagens tiradas com a câmera para o computador, certifique-se de usar o cabo USB fornecido para conectar a câmera ao PC. Observe que o fabricante não é considerado responsável por perda ou dano das imagens na placa de memória devido ao uso do leitor de cartões.
- O conteúdo e ilustrações deste manual estão sujeitos a mudanças sem notificação prévia para a atualização das funções da câmera.
- »Microsoft, Windows e o logotipo Windows são marcas registradas da Microsoft Corporation Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
- **Adobe e Reader são marcas comerciais ou marcas registradas nos Estados Unidos e/ou em outros países.
- «Todas as marcas e nomes de produtos que aparecem neste manual são marcas registradas de suas respectivas empresas.

Perigo

"PERIGO" indica a iminência de uma situação de risco, se não houver cuidado, pode resultar em morte ou sérios danos.

- Não tente modificar esta câmera de qualquer forma. Se você fizer isso, poderá resultar em lesão, choque elétrico ou sérios danos à sua câmera. A inspeção interna, manutenção e consertos somente devem ser efetuados pelo seu revendedor ou centro de Assistência Técnica Samsuno.
- Não use este produto em local fechado próximo de gases flamáveis ou explosivos, pois isto podería aumentar o risco de explosão.
- Caso qualquer forma de líquido ou um objeto estranho entrar na câmera, não a use. Desligue a câmera e, depois, desconecte a fonte de alimentação. É necessário entrar em contato com seu fornecedor ou Centro de Assistência da Samsung. Não continue a usar a câmera, pois poderá causar incêndio ou choque elétrico.
- Não insira ou derrube objetos estranhos metálicos ou inflamáveis dentro de sua câmera através dos pontos de acesso, p.ex. a fenda do cartão de memória e o compartimento da bateria. Isto pode causar um incêndio ou choque elétrico.
- Não opere esta câmera com as mãos úmidas. Isto pode ocasionar risco de choque elétrico.

Aviso

"AVISO" indica riscos em potencial, se não houver cuidado, pode resultar em morte ou sérios danos.

- Não use o flash próximo de pessoas ou animais. Colocar o flash muito próximo dos olhos de seu objeto pode causar danos à vista.
- Por questões de segurança, mantenha este produto e os acessórios fora do alcance de crianças ou animais para evitar acidentes. Ex.:
 - Engolir baterias ou pequenos acessórios da câmera. Se ocorrer um acidente, entre em contato com um médico imediatamente.
- Há possibilidade de dano causado pelas partes móveis da câmera.
- As baterias e a câmera podem esquentar com o uso prolongado e isto poderá causar o mau funcionamento da câmera. Se isto acontecer, permita que a câmera descanse por alguns minutos para esfriar.
- Não deixe esta câmera em locais sujeitos a temperaturas extremamente altas, tais como veículos fechados, com luz solar direta ou outros locais de extrema variação de temperaturas. A exposição a temperaturas extremas pode afetar de forma adversa os componentes internos da câmera e provocar um incêndio.
- Quando estiver em uso, não cubra a câmera ou o carregador de bateria. Isto pode causar aquecimento e distorcer o corpo da câmera ou causar incêndio. Use sempre a câmera e seus acessórios em área bem ventilada.

Cuidado

"CUIDADO" indica uma situação de risco em potencial, se não houver cuidado, pode resultar em danos leves ou moderados.

- Baterias com vazamento, superaquecidas ou estouradas podem causar incêndios ou lesões.
 - Utilize baterias com a especificação correta para a câmera.
 - Não provoque curto-circuito, aqueça ou jogue baterias no fogo.
 - Não insira as baterias com as polaridades invertidas.
- Remova as baterias caso não pretenda usar a câmera por um longo período de tempo. Caso contrário, as baterias podem vazar eletrólito corrosivo e danificar permanentemente os componentes da câmera.
- Não dispare o flash enquanto este estiver em contacto com as mãos ou objetos. Não toque no flash depois de usá-lo continuamente.
 Poderá causar queimaduras.
- Não mova a câmera enquanto estiver ligada se estiver usando o adaptador CA. Após o uso, desligue sempre a câmera antes de remover o cabo da tomada da parede. Depois se certifique de que quaisquer cabos ou fios dos conectores estejam desligados antes de mover a câmera. Deixar de faze-lo pode danificar os cabos ou o fio e causar incêndios ou choques elétricos.
- Cuidado para não tocar nas lentes ou na tampa das lentes para evitar tomar uma foto borrada e possivelmente causar o funcionamento impróprio da câmera.
- Evite obstruir a lente ou o flash quando capturar uma imagem.
- Ao usar esta câmera sob baixas temperaturas, poderá ocorrer o seguinte. Isso não representa funcionamento impróprio da câmera e normalmente não ocorre à temperatura normal.
 - Demora mais tempo para ligar o monitor LCD e a cor pode diferir do obieto.
- Ao mudar a composição, irá surgir uma imagem no monitor LCD.
- Cartões de crédito podem ser desmagnetizados se deixados perto da câmera. Evite deixar cartões com magnéticos perto da câmera.

- O uso de um adaptador de CA diferente das especificações da câmera poderá causar o funcionamento incorreto da câmera. Recomendamos o uso da bateria fornecida ou das baterias recarregáveis exclusivas.
 ※ Está disponível o adaptador de CA:
- Tensão: 3,3V, Ampérios: 2,0A, Diâmetro: **0** 2,35 • Após ligar a câmera, verifique se o tipo de bateria e o ajuste de configuração da câmera no menu [Configurações] > [Tipo Bateria] (pág. 52) são os mesmos ou não.

Índice

PRONTO	007	Gráfico do sistema	021	Uso do modo de guia de filmagem
11101110	007	Conteúdo do pacote	022	Como usar os modos de Cena
	007	Vendido separadamente	023	Como usar o modo Clipe de Filme
	800	Identificação de recursos	023	Grave o clipe de filme sem som
	800	Frente e parte superior	023	Fazer uma pausa durante a gravação
	009	Parte posterior		do clipe de filme (Gravação Sucessiva)
	010	Parte inferior	024	Pontos a observar ao tirar as fotografias
	010	5 Botão de função	025	Usar o botão da câmera para ajustar
	011	Lâmpada do temporizador		a câmera
	011	Luz de status da câmera	025	Botão ALIMENTAÇÃO
	011	Ícone de modo	025	Botão do OBTURADOR
	012	Conectando à Fonte de Alimentação	025	Botão ZOOM
	013	Inserir o cartão de memória	027	Botão Info (DISP) / Acima
	014	As instruções sobre como usar o	027	Botão Macro / Abaixo
		cartão de memória	029	Bloqueio de focalização
	016	Quando utilizar a câmera pela	029	Flash / Botão Esquerdo
		primeira vez	031	Botão Direito / Temporizador
			033	Botão MENU
GRAVAÇÃO	017	Indicador do monitor LCD	033	Botão OK
	018	Como usar o menu	033	Funções
	019	Iniciando o modo de gravação	034	Como habilitar funções utilizando o
	019	Modos selecionáveis		botão MENU
	019	Como usar o modo Auto	034	Compensação de exposição
	020	Como usar o modo Programa	035	Equilíbrio de branco
	020	Como usar o modo DIS	036	ISO

Índice

036

Detecção Faces

	038	Tom da face		047	Iniciar uma imagem
	038	Retoque da face		047	Brilho tela
	038	Tamanho da imagem		047	Visualização rápida
	039	Qualidade/ Freqüência de imagem		047	Desligar tela
	039	Medição		048	Configurações
	040	Modo de direcção		048	Formatando uma memória
	040	Tipo de Foco Automático		048	Inicialização
	041	Selec. Estilo		049	Configurando o tipo de Dia/ Hora/ Data
	042	Ajust.img		049	Fuso horário
	043	Mensagem de voz		049	Nome de arquivo
	043	Gravação de voz		050	Imprimindo a data de gravação
	044	Gravando o clipe de filme sem voz		050	Desactivar Auto
				051	Selecionar tipo de saída de vídeo
CONFIGURAÇÃO	045	Menu de som		052	Lâmpada de Foco Automático (AF)
	045	Som		052	Configurando o USB
	045	Volume		052	Selecionando um tipo de bateria
	045	Som de inicialização			
	045	Som do obturador	REPRODUÇÃO	053	Início do modo de reprodução
	045	Som de Bip		053	Reprodução de uma imagem parada
	046	Som AF		053	Reprodução de um clipe de filme
	046	Auto-retrato		054	Função de captura do clipe de filme
	046	Menu de configuração		054	Reproduzir uma voz gravada
	046	Display		055	Reproduzir uma mensagem de voz
	046	Language		055	Indicador do monitor LCD
					5

046

Descrição da função

Índice

056	Uso dos botões da câmera para ajustá-la		069	DPOF
056	Botão de modo de reprodução		071	Cópia para o cartão
056	Botão Miniatura / Ampliação		072	PictBridge
058	Botão Info (DISP) / Acima		073	PictBridge : Seleção de foto
058	Botão Reprodução e Pausa/OK		073	PictBridge : Configuração de impressão
059	Botão Esquerda/Direita/Abaixo/MENU		074	PictBridge : Reiniciar
059	Botão Excluir		074	Observações importantes
060	Configuração da função de		076	Indicador de aviso
	reprodução usando o monitor LCD		077	Antes de entrar em contato com a
062	Editar			assistência técnica
062	Redimensionar		079	Especificações
063	Girando uma imagem			
063	Selec. Estilo	SOFTWARE	082	Observações de software
063 064	Selec. Estilo Ajust.img	SOFTWARE	082 082	Observações de software Requisitos do sistema
		SOFTWARE		•
064	Ajust.img	SOFTWARE	082	Requisitos do sistema
064 065	Ajust.img Iniciando a exibição de vários slides	SOFTWARE	082 083	Requisitos do sistema Sobre o software
064 065 065	Ajust.img Iniciando a exibição de vários slides Início da exibição de vários slides	SOFTWARE	082 083 084	Requisitos do sistema Sobre o software Configurando o software do aplicativo
064 065 065 066	Ajust.img Iniciando a exibição de vários slides Início da exibição de vários slides Selecionando fotos	SOFTWARE	082 083 084 086	Requisitos do sistema Sobre o software Configurando o software do aplicativo Iniciando o modo PC
064 065 065 066	Ajust.img Iniciando a exibição de vários slides Início da exibição de vários slides Selecionando fotos Configure efeitos da exibição de	SOFTWARE	082 083 084 086 089	Requisitos do sistema Sobre o software Configurando o software do aplicativo Iniciando o modo PC Remoção do disco removível
064 065 065 066 066	Ajust.img Iniciando a exibição de vários slides Início da exibição de vários slides Selecionando fotos Configure efeitos da exibição de vários slides	SOFTWARE	082 083 084 086 089 090	Requisitos do sistema Sobre o software Configurando o software do aplicativo Iniciando o modo PC Remoção do disco removível Samsung Master
064 065 065 066 066	Ajust.img Iniciando a exibição de vários slides Início da exibição de vários slides Selecionando fotos Configure efeitos da exibição de vários slides Definição do intervalo de reprodução	SOFTWARE	082 083 084 086 089 090	Requisitos do sistema Sobre o software Configurando o software do aplicativo Iniciando o modo PC Remoção do disco removível Samsung Master Configurando o USB Driver para MAC
064 065 065 066 066	Ajust.img Iniciando a exibição de vários slides Início da exibição de vários slides Selecionando fotos Configure efeitos da exibição de vários slides Definição do intervalo de reprodução Configuração da música de fundo	SOFTWARE	082 083 084 086 089 090 093	Requisitos do sistema Sobre o software Configurando o software do aplicativo Iniciando o modo PC Remoção do disco removível Samsung Master Configurando o USB Driver para MAC Usando o USB Driver para MAC
064 065 065 066 066 067 067	Ajust.img Iniciando a exibição de vários slides Início da exibição de vários slides Selecionando fotos Configure efeitos da exibição de vários slides Definição do intervalo de reprodução Configuração da música de fundo Opções de arquivo	SOFTWARE	082 083 084 086 089 090 093	Requisitos do sistema Sobre o software Configurando o software do aplicativo Iniciando o modo PC Remoção do disco removível Samsung Master Configurando o USB Driver para MAC Usando o USB Driver para MAC

068

Mensagem de voz

Gráfico do sistema

Verifique se possui o conteúdo correto antes de usar este produto. O conteúdo pode variar dependendo da região de vendas. Para adquirir o equipamento opcional, entre em contato com o representante ou o centro de assistência técnica Samsung mais próximo. As peças e acessórios ilustrados abaixo podem apresentar diferencas de aspecto em relação aos reais.

Conteúdo do pacote













Câmera

Pilhas alcalinas AA

Cabo USB

Correia da câmera fotográfica

CD de software (veja a pág. 83)

Manual do Usuário. Garantia do produto

Vendido separadamente













Cartão de memória SD/SDHC / MMC (veja a pág. 15)

Bateria recarregável


Recarregador

Cabo AV


Cabo CA

Bolsa


Frente e parte superior




Parte posterior



Parte inferior





※ Para abrir a tampa do compartimento da bateria, deslize-a na direção mostrada anteriormente.

5 Botão de função



Macro/ botão Abaixo

Lâmpada do temporizador

Ícone	Status	Descrição
ర	Piscando	 Durante os primeiros 8 segundos, a luz pisca em intervalos de 1 segundo Durante 2 segundos, a luz pisca rapidamente em intervalos de 0,25 segundo.
ව ²⁵ Piscando		Durante 2 segundos, a luz pisca rapidamente em intervalos de 0,25 segundo.
ర్రం	Piscando	Uma foto será tirada em aproximadamente 10 segundos, e 2 segundos mais tarde uma segunda foto será tirada.
(C))	Piscando	Após pressionar o botão do Obturador, a imagem é tirada de acordo com o movimento do objeto.

Luz de status da câmera

Status	Descrição
Ligada	A luz acende e apaga quando a câmera está pronta para tirar uma foto
Após tirar uma foto	A luz pisca enquanto os dados da imagem estão sendo salvos e desliga quando a câmera está pronta para tirar uma foto.
Quando a bateria do flash está sendo carregada	A luz pisca
Quando o cabo USB é inserido no computador	A luz acende (o monitor LCD desliga depois de inicializar o dispositivo)
Transmitindo dados com um computador	A luz pisca (o monitor LCD se desliga)
Quando o cabo USB é inserido na impressora	A luz se apaga
Quando a impressora está imprimindo	A luz se apaga
Quando o foco automático é ativado	A luz acende (a câmera foca no objeto) A luz pisca (a câmera não foca no objeto)

Ícone de modo

Consulte a página 19 para obter mais informações sobre a configuração do modo de câmera.

MODO	Auto	Programa	DIS	Guia de Ajuda de Foto
ÍCONE	©	O p	(Hg))	(Ga
MODO	Cena	Filme	-	-
ÍCONE	SCENE	<u></u>		

MODO		CE	NA	
IVIODO	Beauty Shot	Noite	Retrato	Crianças
ÍCONE	·O		0	2
MODO	Paisagem	1Er. Plano	Texto	Por Sol
ÍCONE	A \	*	Т	=
MODO	Nascer sol	Luz Fundo	Fogo Artificio	Praia e neve
ÍCONE	*	*2		74

Conectando à Fonte de Alimentação

Recomendamos usar baterias para câmera digital (dentro de um ano da data de fabricação). As baterias estão listadas abaixo.

- Baterias não recarregáveis : 2 alcalinas AA (alta capacidade)
- Baterias recarregáveis (opcional) : SNB-2512 (Ni-MH)

■Especificação da bateria recarregável SNB-2512

Modelo	SNB-2512
Tipo	Ni-MH
Capacidade	2500mAh
Voltagem	1.2V x 2
Tempo de carregamento	Aproximadamente 300 minutos (uso de SBC-N2)

[※] A bateria incluída pode variar dependendo da região de vendas.




Informações importantes sobre o uso da bateria

- Desligue a alimentação da câmera quando ela não estiver sendo usada.
- Remova a bateria se a câmera estiver fora de uso por longos períodos. A bateria pode perder a carga e está propensa a vazamento se for mantida dentro da câmera.
- Baixas temperaturas (abaixo de 0°C) podem afetar o rendimento da bateria e ocasionar uma vida útil menor.
- As baterias geralmente se recuperam em temperaturas normais.
- A câmera pode esquentar com o uso prolongado. Isto é perfeitamente normal.
- É fácil comprar baterias alcalinas. Porém, a duração de uso das baterias varia de acordo com o fabricante da bateria ou as condições fotográficas.
- Não use baterias de manganês pois estas não podem fornecer a energia suficiente.
- Para esta câmara, recomenda-se a utilização de baterias/ pilhas de alta capacidade (alcalinas, níquel hídrico). Caso se utilize outro tipo de bateria/pilha não-recomendado, é possível que o tempo de utilização da câmara seja inferior ao especificado.

Conectando à Fonte de Alimentação

- Insira a bateria conforme mostrado
 - Se a câmera não ligar após colocar a bateria, verifique se foi inserida na polaridade correta (+/-).
- Quando a câmara da bateria estiver aberta, não pressione a tampa com força. Isto pode causar danos à tampa do compartimento de bateria.




Há 4 indicadores para a condição da bateria que são exibidos no monitor LCD.

Indicador de bateria	(III	—		
Status da bateria	As bat- erias estão completamente carregadas	Baixa capacid- ade da bateria (prepare o car- regamento ou nova bateria)	Baixa capacid- ade da bateria (prepare o car- regamento ou nova bateria)	Bateria vazia. (Carregue ou use bateria reserva)

Inserir o cartão de memória

- Insira o cartão de memória conforme mostrado.
 - Desligue a câmera antes de inserir o cartão de memória.
 - Posicione a parte da frente do cartão de memória virada para a frente da câmera (lente) e os pinos do cartão em direção à parte traseira da câmera (monitor LCD).
 - Não insira o cartão de memória na posição incorreta. Se assim o fizer, poderá danificar a fenda do cartão de memória.





As instruções sobre como usar o cartão de memória

- Certifique-se de formatar o cartão de memória (veja pág. 48) se estiver usando pela primeira vez um cartão de memória recém-comprado, possuir dados que a câmera não pode reconhecer, ou se houver imagens capturadas com uma câmera diferente.
- Desligue a alimentação da câmera sempre que o cartão de memória for inserido ou removido.
- O uso repetido do cartão de memória reduz eventualmente o desempenho do cartão de memória. Caso isto aconteça, é necessário comprar um novo cartão de memória. O desgaste e danos no cartão de memória não estão cobertos pela garantia da Samsung.
- O cartão de memória é um dispositivo de precisão eletrônica.
 Não dobre-o, deixe cair ou sujeite a qualquer impacto pesado.
- Não armazene o cartão de memória em ambiente com campos magnéticos ou eletrônicos fortes, ex. próximo de alto-falantes ou receptores de TV.
- Não use ou armazene em ambiente de temperatura extrema.
- Não permita que o cartão de memória fique sujo ou entre em contato com qualquer líquido. Caso isto aconteça, limpe o cartão de memória com um pano suave.
- Mantenha o cartão de memória na sua embalagem quando não estiver em uso.
- Durante e após períodos de usos extensivos, você pode perceber que o cartão de memória fique quente. Isto é perfeitamente normal.
- Não use o cartão de memória usado em outra câmera digital.
 Para usar o cartão de memória nesta câmera, formate-o usando esta câmera.


- Não use a placa de memória formatada por outra câmera digital ou leitor de placa de memória.
- Se o cartão de memória estiver sujeito a qualquer dos itens seguintes, os dados gravados podem se corromper:
 - Quando o cartão de memória estiver sendo usado incorretamente.
 - Se a alimentação for desligada ou a placa de memória for removida enquanto estiver gravando, excluindo (formatando) ou lendo.
- A Samsung não é responsável pela perda de dados.
- Recomenda-se efetuar cópias de dados importantes em outro meio como cópia de segurança, por exemplo :disquetes, discos rígidos, CD, etc.
- Se não houver memória suficiente disponível:
 Aparecerá a mensagem [Memória cheia] e a câmera não funcionará. Para otimizar a quantidade de memória na câmera, substitua o cartão de memória ou exclua as imagens desnecessárias armazenadas na memória.



 Não remova o cartão de memória quando a luz de status da câmera estiver piscando, pois isto poderá causar danos aos dados no cartão de memória.

As instruções sobre como usar o cartão de memória

A câmera usa cartões de memória SD/SDHC e MMC (cartões multimídia).



[Cartão de memória SD (Proteção Digital)]

- O cartão de memória SD/SDHC possui um interruptor de proteção contra gravação que evita que os arquivos de imagens sejam excluídos ou formatados. Deslizar o interruptor para o fundo da placa de memória SD/SDHC, protegerá os dados. A proteção será cancelada ao deslizar a chave do cartão de memória SD/SDHC para cima.
- Deslize o interruptor para a parte superior do cartão de memória SD/SDHC antes de tirar uma foto.

Quando uma memória SD de 1GB for utilizada, a capacidade de tomada especificada será como a seguir. Estes números são aproximados já que a capacidade de imagem pode ser afetada por variáveis, tais como o tema e tipo de cartão de memória.

Tamanh imagem g		Super fino	Fino	Normal	30 fps	15 fps
	12 ^M	Aprox. 147	Aprox. 285	Aprox. 404	-	-
	€10M	Aprox. 168	Aprox. 314	Aprox. 442	-	-
	9м	Aprox. 202	Aprox. 368	Aprox. 529	-	-
Imagem	8м	Aprox. 212	Aprox. 375	Aprox. 538	-	-
parada	5м	Aprox. 340	Aprox. 568	Aprox. 793	-	-
	3м	Aprox. 511	Aprox. 804	Aprox. 1067	-	-
	2 _M	Aprox. 737	Aprox. 1146	Aprox. 1440	-	-
	[м	Aprox. 1290	Aprox. 1673	Aprox. 1876	-	-
Clipe de	640	-	-	-	Aprox. 7'5"	Aprox. 13'54"
filme	320	-	-	-	Aprox. 26'24"	Aprox. 49'22"



- O botão de zoom não funciona durante a gravação do filme.
- Os tempos de gravação podem ser mudados pela operação do zoom.
- Você pode gravar vídeos de até 4 GB ou 2 horas cada.

Quando utilizar a câmera pela primeira vez

Quando a câmera for ligada pela primeira vez, será exibido um menu no monitor LCD para ajuste de data, hora, idioma e tipo de bateria. Este menu não será exibido novamente após a configuração da data, hora, idioma e tipo de bateria. Ajuste a data, hora, idioma e tipo de bateria antes de utilizar esta câmera.

- Configuração do idioma
- Selecione o menu [Language] apertando o botão Para Cima/Para Baixo e pressione o botão Direita.
- Selecione o sub-menu desejado apertando o botão Para Cima/Para Baixo e pressione o botão OK.



- Para ajustar a data, hora e tipo de data
- Selecione o menu [Date & Time]
 pressionando o botão Para Cima/Para
 Baixo e pressione o botão Direita.
- Selecione o sub-menu desejado apertando o botão Para Cima/Para Baixo/ Esquerda/Direita e pressione o botão OK.



Botão Esquerdo/Direito : Selecione o tipo de hora/ ano/mês/dia/ hora/minuto/data do mundo.

Botão Acima/ Abaixo : Altera o valor de cada item.


- ※ Para maiores informações sobre a Hora Mundial, consulte a página 49.
- Ajustando o tipo de bateria
- Selecione o menu [Battery Type] apertando o botão Para Cima/Para Baixo e pressione o botão Direita.
- Selecione o sub-menu desejado apertando o botão Para Cima/Para Baixo e pressione o botão OK.



- Se um tipo de bateria for selecionado, a câmera será otimizada de acordo com o tipo de bateria selecionado.
 - Submenu [Battery Type] : [Alkaline]/ [Ni-MH]
- ※ Para obter mais informações sobre o tipo de bateria, consulte a página 52.

Indicador do monitor LCD

 O monitor LCD exibe informações sobre as funções da tomada e seleções.



[Imagem e Status completo]

N°.	Descrição Ícones		Página
1	Modo de gravação	Ø Ø </th <th>pág.19</th>	pág.19
2	Barra de zoom Óptico / Digital / taxa de zoom Digital	x 3.0	pág.25
3	Mensagem de voz	•	pág.43
4	Número de fotos disponíveis remanescentes	00001	pág.15
	Tempo remanescente	00:00:00	pág.15

N°.	Descrição	Ícones	Página
5	Ícone do cartão de memória / ícone da memória interna	<u> </u>	-
6	Bateria		pág.13
7	Flash	4 ⁸ ● 4 4 ⁵ ⑤ ⑤	pág.29
8	Temporizador	్ ల్ ల్ (్)	pág.31
9	Macro	* #	pág.27
10	Selec. Estilo	Ãor /s /v /F /R /co /cn /cl /i &	pág.41
11	Detecção Faces	③ / ③	pág.36
12	Tom da face		pág.38
13	Retoque da face / Ajust.img / Sem som	H H H W 🕲	pág.38/ 42/44
14	Data / Hora	2009/08/01 01:00 PM	pág.49
15	Aviso de movimento da câmera	((<mark>Ш</mark>))	pág.24
16	Quadro de foco automático		pág.40
17	Modo de acionamento		pág.40
18	Medição	[=] [•] [3]	pág.39
19	Qualidade da imagem/ Taxa de enquadramento	■SF ■F ■ 15 F	pág.39
20	Tamanho da imagem	12 м бы 8м 5м 3м 2√ м 640 320	pág.38
21	ISO	ISO ISO ISO ISO ISO ISO 800 1800	pág.36
22	Equilíbrio de branco	♠ ▲ ∰ ∯ ★ 显	pág.35
23	Compensação da exposição	≇	pág.34

Como usar o menu

1. Ligue a câmera e pressione o botão MENU. Um menu para cada modo de câmera aparecerá.



2. Use os botões ACIMA e ABAIXO para navegar pelos menus.



3. Use os botões ESQUERDA e DIREITA para selecionar um sub-menu.



4. Selecione um sub-menu e clique no botão OK para salvar as configurações e retornar para a janela anterior.

Modos selecionáveis

O modo de funcionamento desejado pode ser selecionado usando o botão MENU localizado na parte traseira da câmera. camera



- Como usar o botão MENU
- 1 Pressione o botão MENU e o menu lateral será exibido
- Pressione o botão ACIMA/ABAIXO e selecione o menu [Modo de gravação] ao pressionar o botão DIREITA.
- 3. Selecione o modo desejado ao apertar o botão Acima/Abaixo e pressione o botão OK












Como usar o modo Auto ()



Selecione este modo para tirar fotos com rapidez e facilidade e com o mínimo de interação do usuário.

- 1. Insira as baterias (pág. 13). Insira as baterias observando as polaridades (+/-).
- 2. Insira o cartão de memória (pág. 13) Como esta câmera possui memória interna de 11MB, não é necessário inserir o cartão de memória. Se o



- 3. Feche a tampa do compartimento da bateria.
- 4. Pressione o botão de alimentação para ligar a câmera.
- 5. Selecione o modo Automático apertando o botão MENU.
- 6. Aponte a câmera para o objetoe componha a imagem usando o monitor de LCD.
- 7. Aperte o botão do obturador para capturar uma imagem.



- Se o quadro de focalização automática ficar vermelho ao pressionar o botão do obturador pela metade, significa que a câmera não pode focalizar no objeto. Caso isto aconteca. a câmera não pode capturar uma imagem claramente.
- Evite obstruir a lente ou o flash quando capturar uma imagem.

Como usar o modo Programa ()



A seleção do modo automático irá ajustar a câmera com configurações mais eficientes. Todas as funções ainda podem ser manualmente configuradas, exceto o valor de abertura e a velocidade do obturador

- 1. Selecione o modo de Programaapertando o botão MENU (pág. 19).
- 2. Pressione o botão Menu para configurar as funções avançadas.





Os sub-menus das funções são:

Descrição	Página	Descrição	Página
EV	pág.34	Medição	pág.39
Equilíb. branco	pág.35	Direcção	pág.40
ISO	pág.36	Área de foco	pág.40
Detecção Faces	pág.36	Selec. Estilo	pág.41
Dimensões da foto / Dimensões dao filme	pág.38	Ajust.img	pág.42
Qualid. / Freq. imagem	pág.39	Voz	pág.43

Como usar o modo DIS (**b**)



Modo de Estabilização Digital da Imagem (DIS, Digital Image Stabilisation) Este modo reduz o efeito do movimento da câmera e ajuda o usuário a obter uma imagem bem exposta em condições de pouça luz.

- 1. Selecione o modo de DIS apertando o botão MENU. (pág.19)
- 2. Aponte a câmera em direcão ao objeto e componha a imagem usando o monitor I CD
- 3. Aperte o botão Obturador para capturar uma imagem.
- Itens a se observar ao usar o modo DIS
- 1. O zoom digital não irá operar no modo DIS.
- 2. Se uma condição de iluminação é mais brilhante que as condições de iluminação de uma lâmpada fluorescente, o DIS não será ativado.
- 3. Se a condição de luminosidade for mais escura do que a luminosidade fluorescente, o indicador () de movimento de câmera será exibido. Para os melhores resultados, somente tire fotos em situações onde o indicador de movimento () não for mostrado.
- 4. Se o objeto estiver se movendo, a imagem final capturada poderá ficar pouco nítida.
- 5. Como o DIS usa o processador de sinal digital da câmera, as imagens tiradas usando DIS podem levar um pouco mais de tempo para serem processadas.


Uso do modo de guia de filmagem (n

Ajuda ao usuário a aprender o método correto de filmar que inclui soluções para os problemas potenciais que podem ocorrer durante a filmagem e permite ao usuário praticar a filmagem



Funções disponíveis da guia de filmagem

- função que pode ser usada quando é difícil focalizar
- Função que pode ser usada quando a tela da foto é movida
- Função que pode ser usada ao filmar no escuro
- Função que pode ser usada ao ajustar o brilho da foto
- Função que pode ser usada ao ajustar a cor da foto



[A função que pode ser usada quando é difícil focalizar]

Como usar os modos de Cena (see)

Use o menu para ajustar facilmente as configurações mais eficientes para uma variedade de situações de fotografia.

- 1. Selecione o modo de Cena apertando o botão MENU (pág. 19).
- Aponte a câmera para o objeto e componha a imagem usando o monitor de LCD.
- 3. Pressione o botão do obturador para capturar uma imagem.





Os modos de cena estão listados abaixo.

[Beauty Shot]

(0)

): Tire fotos de pessoas com opções que permitem limpar as imperfeicões faciais.

[Noite]

(

 Use este para fotografar imagens paradas a noite ou em situações de iluminação precária.

[Retrato]

(0

): Para tirar foto de uma pessoa.

[Crianças]

£

 Para tirar fotos de objetos que se movem com rapidez, como por exemplo, crianças.

[Paisagem]

(**^**\

: Para tirar fotos de cenários distantes.

[1Er. Plano]

(\$

): Tomadas de perto de objetos pequenos, tais como plantas e insetos.

[Texto]

Т

Use este modo para fazer a tomada de um documento.

[Por Sol]

a):

): Para tirar fotos do pôr-do-sol.

[Nascer sol]

(🚔

): Cenas ao amanhecer.

[Luz Fundo]

(

): Retratos sem sombras causadas pela luz de fundo.

[Fogo Artificio]

(💮

: Cenas de fogos de artifício.

[Praia e neve]

(3

): Para cenas no mar, lago, praia e neve.

Como usar o modo Clipe de Filme (2)



Um clipe de filme pode ser gravado enquanto houver tempo de gravação disponível de acordo com a capacidade da memória.

1. Selecione o modo de Clipe de Filme apertando o botão MENU. (O ícone de modo Clipe de Filme e o tempo de gravação disponível aparecerão no monitor LCD.)



- 2. Aponte a câmera para o objeto e componha a imagem usando o monitor de LCD.
- 3. Aperte o botão do obturador uma vez e os clipes de filme serão gravados pelo tempo disponível de gravação. Os clipes de filme ainda serão gravados se o botão do obturador for liberado. Se você deseiar interromper a gravação, pressione o botão do obturador novamente
- ※ O tamanho e o tipo de imagem são listados abaixo.
 - Tamanho da imagem : 640x480, 320x240 (Selecionável)
 - Tipo de arquivo clipe de filme : AVI (MJPEG)
 - Taxa de enquadramento : 30FPS, 15FPS (Selecionável)

Grave o clipe de filme sem som

O clipe de filme pode ser gravado sem som.

As etapas de 1 a 3 são as mesmas da seleção do modo CLIPE DE FILME.

- 4. Pressione o botão Menu.
- 5. Pressione o botão ACIMA/ABAIXO e selecione o menu [Funções] ao pressionar o botão DIREITA.



- 6. Selecione o menu [Voz] pressionando o botão Acima/ Abaixo e. em seguida, pressione o botão OK.
- 7. Selecione o menu [Desligado] pressionando o botão Esquerda/Direita.
- 8. Pressione o botão OK. O clipe de filme pode ser gravado sem voz.
 - * Veja a página 44 para mais detalhes.

Fazer uma pausa durante a gravação do clipe de filme (Gravação Sucessiva)

Esta câmera permite parar temporariamente durante cenas indesejáveis, enquanto um clipe de filme é gravado. Usando esta função, as cenas favoritas podem ser gravadas em um clipe de filme sem a criação de múltiplos clipes de filme.

■ Usando a Gravação Sucessiva

Etapas de 1-2 são as mesmas para o modo CLIPE DE FILME

3. Aperte o botão do obturador e os clipes de filme serão gravados pelo tempo disponível de gravação. Os clipes de filme ainda serão gravados se o botão do obturador for liberado.




- 4. Pressione o botão OK para pausar a gravação.
- 5. Pressione o botão OK novamente para continuar a gravação.
- 6. Se você desejar interromper a gravação, pressione o botão do obturador novamente

Pontos a observar ao tirar as fotografias

Pressione o botão do obturador até a metade.
 Pressione levemente o botão do obturador para confirmar a focalização e a carga da bateria do flash. Pressione o botão do obturador totalmente para tirar fotografia.



[Pressione levemente o botão do obturador]



[Pressione o botão do obturador]

- A capacidade da memória disponível pode variar dependendo das condições da tomada e as configurações da câmera.
- Quando o modo Flash estiver desligado, o modo de sincronização Lenta ou o modo DIS forem selecionados com iluminação fraca, o indicador de aviso de movimento ()) poderá aparecer no monitor LCD. Neste caso, use um tripé, apóie a câmera em uma superfície sólida ou mude para o modo de tomada com flash.
- Fotografando contra a luz: Não tire fotos contra o sol. A tomada poderá
 ficar escura. Para tirar uma imagem contra
 o sol, use [Luz Fundo] no modo omada de
 tcena (veja a página 22), flash de preenchimento (veja a página 30), medição pontual
 (veja a página 39) ou compensação da
 exposição (veja a página 34).
- Evite obstruir a lente ou o flash quando capturar uma imagem.
- Componha a imagem usando o monitor LCD.

- Sob certas condições o sistema de focalização automática não tem o desempenho esperado.
- Ao tirar uma fotografia de um objeto de pouco contraste.
- Se o objeto refletir muito ou se for brilhante.
- Se o objeto estiver se movimentando em alta velocidade.
- Quando houver reflexão de uma luz forte ou quando o fundo for muito brilhante.
- Quando o objeto tiver somente linhas horizontais ou se for muito estreito (como um palito ou uma haste).
- Quando os ambientes estiverem escuros.

Usar o botão da câmera para ajustar a câmera

A função do modo de gravação pode ser configurada ao usar os botões da câmera

Botão ALIMENTAÇÃO

Usado para desligar ou ligar a câmera. Se não houver operações durante o tempo especificado, a câmera é desligada automaticamente para salvar a vida útil das baterias. Consulte a página 50 para obter mais informações sobre a função de desligamento automático.



Botão do OBTURADOR

Usada para tirar fotografia ou gravar voz no modo GRAVAÇÃO.

■ Modo CLIPE DE EILME

Pressionar o obturador totalmente inicia o processo para gravar um clipe de filme. Pressione o botão do obturador uma vez e os clipes de filme são gravados pelo tempo que a memória permitir. Se você desejar interromper a gravação, pressione o botão do obturador novamente



■ No modo IMAGEM PARADA

Apertando o botão de tomada pela metade, a focalização automática é ativada e a condição do flash é verificada. Pressionando o botão do obturador completamente tira e armazena a imagem. Se selecionar a gravação de memorização de voz, a gravação será iniciada depois que a câmera tiver terminado de armazenar os dados da imagem.

Botão ZOOM

Caso o menu não seja exibido, este botão funcionará como o botão ZOOM ÓTICO ou DIGITAL


Esta câmera possui um zoom óptico de 3X e uma função de zoom digital de 3X. Usar ambos oferecerá um índice de zoom total de 9X



■Zoom TELEOBJETIVA

Zoom ótico TELEOBJETIVA: Pressione o botão W ZOOM, Isto

fará um zoom no objeto, ou seja, o objeto aparecerá mais perto.



Zoom digital TELEOBJETIVA: Quando o zoom ótico máximo (3X) for selecionado, pressionar o botão Zoom T ativará o programa de zoom. Liberar o botão zoom T interrompe a função digital na configuração requerida. Uma vez que o zoom digital máximo (3X) for alcançado, pressionar o botão ZOOM T não causará qualquer efeito.





o botão T





[Zoom GRANDE ANGULAR]

[Zoom TELEOBJETIVA]

[Zoom digital 3.0X]

Botão ZOOM

■ Zoom GRANDF ANGULAR Zoom ótico GRANDE ANGULAR: Pressionar o botão W ZOOM



Isto afastará o obieto, ou seia, o obieto parecerá estar mais distante. Pressionar o botão ZOOM W continuamente configurará a câmera para o ajuste mínimo do zoom e o obieto aparecerá mais distante da câmera





Zoom digital GRANDE ANGULAR: Quando o zoom digital estiver em operação, pressionar o botão zoom W (Grande angular) reduzirá a operação do zoom digital em etapas. Liberar o botão W de ZOOM interrompe o zoom digital. Pressionar o botão W de ZOOM reduzirá o zoom digital e depois continuará a reduzir o zoom ótico até que a configuração minima seja alcançada.





- As imagens tiradas com zoom digital podem levar um pouco mais de tempo para serem processadas pela câmera. Dê tempo para se fazer isso.
- Se os botões de zoom forem pressionados durante as tomadas de Clipe de Filme, a voz não será gravada.
- É possível notar uma redução na qualidade da imagem ao usar o zoom digital.
- Para visualizar com mais nitidez a imagem do zoom digital, pressione o botão do obturador pela metade na posição máxima do zoom ótico e pressione o botão Zoom T novamente.
- O zoom digital não pode ser ativado nos modos de Cena (Noite, Crianças, Texto, 1Er. Plano, Fogo Artificio), DIS, no modo CLIPE DE FILME e DETECÇÃO FACE.
- Não toque na lente para evitar imagens pouco nítidas, além de causar problemas no funcionamento da câmera. Se a imagem estiver pouco clara, desligue a câmera e modifique novamente a posição da lente.
- Cuidado para não pressionar a lente, pois isto poderá causar um mau funcionamento da câmera.
- Quando a câmera estiver ligada, tenha cuidado para não tocar nas partes da lente de movimento pois poderá causar danos à imagem tornando-a desfocada e opaça.
- Cuidado para não tocar na lente guando operar o botão de zoom.

Botão Info (DISP) / Acima

Enquanto o menu estiver sendo mostrado, o botão Acima opera como um botão de direção. Nos modos de gravação ou reprodução, apertar este botão exibirá a informação da imagem.



[Tela de filmagem]



[Tela de informação]

Botão Macro (🗘) / Abaixo

Enquanto o menu estiver sendo mostrado, o botão Abaixo opera como um botão de direção. Quando o menu não estiver sendo exibido, o botão MACRO () / ABAIXO pode ser usado para tirar fotos macro. A distância tem o alcance mostrado abaixo. Pressione o botão Macro até que o indicador do modo macro desejado seja exibido no monitor LCD.



[Focalização automática]







[Auto Macro (🌓)]

Botão Macro (🗘) / Abaixo

■ Tipos de modos de foco e faixas de foco (W: Grande angular T: Tele)

(Unidade: cm)

Modo	AUTO (💿)		
Tipo de foco	Macro Auto (📸)	Normal	
Faixa de focalização	W: 10 ~ Infinito T: 50 ~ Infinito	W: 80 ~ Infinito T: 80 ~ Infinito	

Modo	PROGRA	MA (📭)
Tipo de foco	Macro (🔻)	Normal
Faixa de focalização	W:10~80 T:50~80	W: 80 ~ Infinito T: 80 ~ Infinito

Modo	Modo DIS (👑)		
Tipo de foco	Macro Auto (📸)	Normal	
Faixa de focalização	W: 10 ~ Infinito T: 50 ~ Infinito	W: 80 ~ Infinito T: 80 ~ Infinito	



- Quando o modo macro estiver selecionado, tome muito cuidado para evitar balançar a câmera.
- Quando uma fotografia é tirada dentro de 40cm (zoom Wide) ou 50 cm (zoom Tele) no modo Macro, selecione o modo de FLASH DESLIGADO.

■ Método de focalização disponível pelo modo de gravação (o : Selecionável, ∞: Alcance de foco infinito)

Modo	Auto macro	Macro	Normal
0	0		0
©		0	0
4 0	0		0
G ₁		0	0
<u></u>		0	0
Modo		Cena	
IVIOUO	Auto macro	Macro	Normal
ଜ	0		
Ð			0
9			0
<u> </u>			0
▲ \			0
*		0	
Т	0		
			0
*			0
2			0
			∞
174			0

Bloqueio de focalização

Para focalizar um objeto não posicionado no centro da foto, use a função de bloqueio da focalização.

- Uso do Focus Lock (Trava do foco)
- Verifique se o objeto está no centro do quadro de focalização automática.
- Pressione o botão OBTURADOR até a metade. Quando acender a luz verde do enquadramento de foco automático, isto significa que a câmera está focada no objeto. Tome cuidado para não apertar o botão do OBTURADOR até o fim para evitar tirar uma foto indesejada.
- 3. Com o botão OBTURADOR ainda pressionado apenas pela metade, mova a câmera para recompor sua imagem conforme desejado e depois pressione o botão OBTURADOR completamente para tirar a foto. Se liberar seu dedo do botão OBTURADOR, a função de bloqueio da focalização será cancelada.



 A imagem a ser capturada.

 Aperte o botão do OBTURADOR pela metade e foque o obieto.

Recomponha
 a foto e aperte
 totalmente o botão
 do OBTURADOR

Flash (\$) / Botão Esquerdo

Quando o menu for exibido no monitor LCD, pressionar o botão ESQUERDA fará com que o cursor se desloque para a guia à esquerda.

Quando o menu não é exibido no monitor LCD, o botão ESQUERDO opera como o botão FLASH (**\$**).



[Seleção do Flash automático]

- Seleção do modo de flash
- Pressione o botão de MENU para selecionar um modo de GRAVAÇÃO, exceto o modo de Clipe de filme ou o modo DIS. (páq. 19)
- Pressione o botão Flash até que o indicador do modo flash desejado seja exibido no monitor LCD.
- Um indicador do modo flash será exibido no monitor LCD.
 Use o flash correto para adequar às condições do ambiente.

■ Alcance do flash

(Unidade: m)

ISO	Normal				Auto macro	
130	WIDE	TELE	WIDE	TELE	WIDE	TELE
AUTO	0.8 ~ 3.8	0.8 ~ 2.1	0.4 ~ 0.8	0.5 ~ 0.8	0.4 ~ 3.8	0.5 ~ 2.1

Flash (\$) / Botão Esquerdo



- Se você pressionar o botão do obturador depois de selecionar o flash, o primeiro flash será disparado para verificar a condição ae tomada (Alcance do flash e taxa de potência do flash). Não se mova até disparar o segundo flash.
- Usar o flash com freqüência reduzirá a vida útil das baterias.
- Sob condições operacionais normais, o tempo de carregamento do flash é de no máximo 5 segundos. Se as baterias estiverem fracas, o tempo de carregamento será maior.
- No modo DIS, modos de cena [Paisagem], [1Er. Plano], [Texto], [Por Sol], [Nascer sol], [Fogo Artificio] e modo Clipe de filme, a função de flash não irá operar.
- Tire fotografias dentro do alcance do flash.
- A qualidade da imagem n\u00e3o \u00e9 garantida se o objeto estiver muito perto ou apresentar reflexo em demasia.
- Ao fotografar em condições de luminosidade fraca com o flash, poderá haver uma mancha branca na imagem capturada. A mancha é causada pelo reflexo da luz do flash proveniente do pó atmosférico.

■ Indicador do modo do flash

Guia Menu	Modo flash	Descrição
4 ^A	Flash automático	Se o objeto ou fundo for escuro, o flash da câmera irá operar automaticamente.
•	Automático e Redução de Olho Vermelho	Se um objeto ou fundo for escuro, o flash da câmera funcionará automaticamente e reduzirá o efeito de olho vermelho ao usar a função de redução de olho vermelho.
\$	Flash de preenchimento	O flash dispara independentemente da disponibilidade de luz. A intensidade do flash será controlado de acordo com as condições prevalecentes. Quanto mais claro for o fundo ou o objeto, menos intenso será o flash.
4 5	Sincronização lenta	O flash irá operar juntamente com um obtura- dor de baixa velocidade para obter a exposição correta. Quando for obtida uma imagem em condições precárias de luz, o indicador de aviso de movimento da câmera () será exibido no monitor LCD.
Ć	Redução de olho vermelho	Quando uma tomada com "golhos vermelhos" h for detectada, este modo reduzirá automaticamente esse efeito.
③	Flash desligado	O flash irá operar juntamente com um obtura- dor de baixa velocidade para obter a exposição correta. Quando for obtida uma imagem em condições precárias de luz, o indicador de aviso de movimento da câmera () será exibido no monitor LCD.

Flash (\$) / Botão Esquerdo

■ Modo de flash disponível de acordo com o modo de gravação.

					(o : Sel	ecionável)
Modo	\$ ⁸	•	4	4 5	E	③
0	0	0			0	0
© p	0	0	0	0	0	0
4 0						0
Gi Gi	0	0	0	0	0	0
						0
Modo			CE	NA		
IVIOUO	4 ⁸	•	4	4 5	C	③
<u>.0</u>		0			0	0
Ð				0	0	0
0		0			0	0
<u> </u>		0				0
As a						0
*						0
Т						0
						0
*						0
1			0			
®						0
P4	0					

Botão Direito (じ) / Temporizador

Quando o menu for exibido no monitor LCD, pressionar o botão Direito fará com que o cursor se desloque para a guia â direita. Quando o menu não é exibido no monitor LCD, o botão DIREITO opera como o botão de Temporizador (🖒). Esta função é usada quando o fotógrafo deseja fazer parte da fotografia.



- Se o botão do Temporizador for utilizado durante a operação do temporizador, a função do temporizador será cancelada.
- Use um tripé para evitar que a câmera vibre.
- No modo Clipe de Filme, funcionará apenas o temporizador de 10 segundos.

Botão Direito (じ) / Temporizador

- Seleção do temporizador
- Selecione o modo de Gravação com exceção do modo de gravação de Voz. (pág. 19)
- Pressione o botão TEMPORIZADOR / DIREITO () até que o indicador do modo desejado seja exibido no monitor LCD. Um ícone do temporizador de 10 segundos, 2 segundos, Duplo ou de Movimento aparece no monitor LCD.
- Quando o botão do OBTURADOR é pressionado, a foto poderá ser tirada depois de transcorrido o tempo especificado.





[Seleção do temporizador de 10 segundos]

■ Indicador do modo do temporizador

Ícone	Modo	Descrição
೮	Temporiza- dor de 10 segundos	Apertando o botão do obturador haverá um intervalo de 10 segundos antes da imagem ser obtida.
ల ²⁵	Temporiza- dor de 2 segundos	Apertando o botão do obturador haverá um intervalo de 2 segundos antes da imagem ser obtida.
ర్రీ	Temporiza- dor duplo	Uma foto será tirada em aproximadamente 10 segundos, e 2 segundos mais tarde uma segunda foto será tirada. Quando usar o flash, o temporizador de 2 segundos pode ser atrasado por mais de 2 segundos dependendo do tempo de carregamento do flash.
(C))	Tempori- zador de movimento	A câmera detecta o movimento do objeto 6 segundos depois de apertar o botão do Obturador e a foto é tirada quando o movimento for interrompido.

■ Temporizador de movimento

Movimento	Ícone e lâmpada do temporizador	
Apertando o botão do Obturador depois	Piscar (1 segundo intervalo)	
de ajustar o Temporizador de Movimento	riscai (1 segundo intervaio)	
Detecção do movimento do objeto	Piscar (0,25 segundo intervalo)	
Nenhum movimento é detectado	Ligue-o e a imagem será obtida depois de 2 segundos.	

 Os fluxos de Tempo de Movimento são os seguintes. (Modo Clipe de filmes não incluso)

Seleção do Temporizador de Movimento \rightarrow Pressionando o botão do Obuturador \rightarrow Confirmação da composição (dentro de 6 segundos) $\stackrel{1}{\rightarrow}$ Início da detecção (balance suas mãos) $\stackrel{2}{\rightarrow}$ Parando a detecção (não se mova) \rightarrow Obtenção de uma imagem (depois de 2 segundos)

- *1: A câmera detecta o movimento do objeto 6 segundos depois de apertar o botão do Obturador, portanto confirme a composição dentro de 6 segundos.
- *2: Movimente o seu corpo ou mãos completamente.



- O Temporizador de Movimento não pode ser operado nos seguintes asos.
- A distância do foco é superior a 3m.
- A exposição é muito luminosa ou escura
- Em condições com luz de fundo.
- O movimento é insignificante
- O movimento é detectado fora da parte central (50%) do sensor onde o movimento é reconhecido.
- Se a câmera não detecta qualquer movimento durante 30 segundos, ou se a câmera não detecta imobilidade após a deteccão do movimento

A faixa de detecção do Temporizador de Movimento



Botão MENU

- Quando pressionar o botão de MENU, um menu relacionado a cada modo de câmera será exibido no monitor LCD. Apertando-o novamente, retornará ao LCD com visualização inicial.
- A opção de menu pode ser exibida quando são selecionados o modo:
 O menu não está disponível quando o modo de gravação de voz é selecionado.







[Menu desligado]

[Menu ligado]

Botão OK

 Quando o menu é exibido no monitor LCD, este botão é usado para transferir o cursor para o sub-menu ou para confirmar dados.







Funções (🕝)

Utilize o menu para habilitar as funções correspondentes ou o botão Fn para acessar os menus descritos abaixo:

Guia Menu	Menu	Modo disponível	Página
	EV	8888	pág.34
	Equilíb. branco	6 b 6 e	pág.35
	ISO	© 61	pág.36
	Detecção Faces	0 6 6 6 6 7 0 2 X	pág.36
	Tom da face	-	pág.38
	Retoque da face	0	pág.38
	Dimensões da foto / Dimensões dao filme	◎ ◎ ◎ ◎ ○ ○ ○ ○	pág.38
GFn (Turañas)	Qualid. / Freq. imagem	▼ T ♣ ♣ № № № №	pág.39
(Funções)	Medição	◎ ७ 	pág.39
	Direcção	⊚ <u></u> <u>®</u>	pág.40
	Área de foco	6 6 6 6 7 0 7 0 2 2 A 7 T 6 6 7 1 0 7	pág.40
	Selec. Estilo	0 6 4 6 1 2 A 7 2	pág.41
	Ajust.img	©	pág.42
	Voz	6 6 6 7 2 1 2 4 4 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7	pág.43


Funções (🕝)

Como habilitar funções utilizando o botão MENU

- 1. Pressione o botão MENU em qualquer modo disponível.
- 2. Pressione o botão ACIMA/ABAIXO para selecionar o menu [Funções] e pressione botão DIREITA/OK.



 Selecione o modo desejado ao apertar o botão Acima/Abaixo e pressione o botão OK.



 Selecione o menu desejado apertando o botão Esquerdo/ Direito e pressione o botão OK.





Utilize o botão Fn na parte de trás da câmera para acessar os menus que habilitam as funções freqüentemente utilizadas.

Compensação de exposição

Esta câmera ajusta automaticamente à exposição de acordo com as condições de iluminação do ambiente.

Você pode selecionar o valor da exposição usando o menu [EV].

- Exposição compensada
- Pressione o botão Acima/Abaixo no menu Funções e selecione [EV] ().
- Use os botões ESQUERDA e DIREITA para configurar o fator de compensação de exposição desejado.
- 3. Pressione o botão OK. O valor que você configurou será gravado e o modo de configuração de Compensação da Exposição será fechado. Caso modifique o valor de exposição, o indicador de exposição () será exibido na parte esquerda do monitor I CD
- ※ Um valor de compensação de exposição negativa reduz a exposição. Observe que o valor de compensação de exposição positiva aumenta a exposição e o monitor LCD aparecerá branco ou você não poderá obter boas fotografias.

Funções (🕝)

Equilíbrio de branco

O controle de equilíbrio de branco permite ajustar as cores para dar uma aparência mais natural.



Modo	Ícone	Descrição
IVIOUO	icone	Descrição
Eb auto	АШВ	A câmera seleciona automaticamente as configurações de equilíbrio de branco adequadas, dependendo das condições de iluminação prevalescentes.
Luz dia		Para obter imagens ao ar livre.
Nublado	6 }	Para obter imagens em dias nublados.
Fluorescente h	1	Para tomadas em luz do dia fluorescente em que a iluminação fluorescente vem de três direções.
Fluorescente I	****	Tomadas sob iluminação fluorescente branca.
Tungstênio	;∳.	Para tomadas sob iluminação de tungstênio (lâmpada elétrica comum).
Conf. padrão		Permite ao usuário ajustar o equilíbrio de branco de acordo com a condição da tomada.

Condições de iluminação diferentes podem causar a predominância de uma cor nas imagens.

■ Uso do Equilíbrio de Branco Personalizado

O equilíbrio de branco personalizado pode variar levemente dependendo do ambiente da fotografia. É possível selecionar a configuração mais adequada de equilíbrio de branco para um determinado ambiente de tomada, ao ativar o equilíbrio de branco padrão.

Selecione o menu PERSONALIZAR
 (➡) do Equilíbrio de Branco e
 coloque uma folha de papel em
 branco na frente da câmera para
 que o monitor LCD mostre somente
 branco.



Papel branco

2. BotãoOK : seleciona o equilíbrio de branco

personalizado anterior.

Botão do obturador : grava o novo equilíbrio de branco

personalizado.

- O valor do balanço do branco padrão sera aplicado, iniciando com a próxima imagem que tirar.
- O equilíbrio de branco configurado pelo usuário permanecerá efetivo até que seja substituído.

ISO

A sensibilidade ISO pode ser selecionada ao tirar fotos. A velocidade ou sensibilidade à luz específica de uma câmera é classificada usando números ISO

[Automático] : A sensibilidade da câmera é alterada automaticamente por variáveis tais como valor de iluminação ou brilho do objeto.



[ISO 80, 100, 200, 400, 800, 1600]: A velocidade do obturador pode ser

aumentada enquanto a mesma quantidade de luz estiver presente, ao aumentar a sensibilidade ISO. Portanto, a imagem pode ser saturada em alta luminância. Quanto maior o valor ISO, maior é a

sensibilidade da câmera à luz e, portanto, maior sua capacidade de tirar fotos em ambiente escuro. Porém, o nível de ruído na imagem aumentará à medida em que o valor ISO aumenta, fazendo com que a imagem tenha uma aparência não refinada.

- ※ Quando [Ultr vel] é definida, a velocidade de ISO será ajustada para AUTO.
- X O [ISO] somente é habilitado no modo [Programa] ou [Guia de Ajuda de Foto].

Detecção Faces

Se você usar as opções de detecção de face, sua câmera poderá detectar uma face humana. Ao focalizar uma face humana, o brilho da face também é ajustado. Você também pode fotografar expressões faciais naturais utilizando o auto-retrato.



[Desligado] : A detecção de faces não está ativada.

[Normal] : Este modo detecta automaticamente a posição do rosto do sujeito e. em seguida, ajusta o foco e a

exposição. Selecione este modo para tirada de foto de rosto com facilidade e rapidez.

[Auto-retrato]: Ao tirar auto-retratos, a área do seu rosto é

detectada automaticamente, então você pode tirar auto-retratos com major facilidade e rapidez.

■ Normal

 Modos selecionáveis: Auto, Programa, DIS, Guia de Ajuda de Foto, Beauty Shot, Retrato, Crianças, Praia e Neve

1. O tamanho e a posição do quadro de foco automático são ajustados automaticamente no rosto do sujeito.



- 2 Pressione o botão OBTURADOR. até a metade. O quadro do foco fica verde quando o foco é ativado.
- 3. Aperte o botão do obturador para tirar uma foto





- Esta função pode ser detectada em até 10 pessoas.
- Quando a câmera reconhece muitas pessoas ao mesmo tempo, a câmera foca na pessoa mais próxima.
- O zoom Digital não é ativado neste modo.
- Quando a câmera detecta uma face alvo, o quadro do foco de cor branca será exibido sobre a face alvo e o quadro de cor cinza será exibido sobre as outras faces. Pressione o botão do obturador até a metade para focalizar no rosto e o quadro do foco branco ficará verde.
- Volte ao modo AF anterior se a detecção de face falhar.
- Em algumas condições esta função não irá funcionar corretamente.
- Quando uma pessoa utiliza óculos escuros ou alguma parte do rosto está escondida
- Quando a pessoa de quem está sendo tirada a foto não está olhando para a câmera.
- A câmera não detecta uma face pois o brilho está muito escuro ou muito claro.
- A distância entre a câmera e o objeto é muito grande.
- A escala máxima disponível de Detecção do Rosto é de 2.5m (Grande Angular)
- Quanto mais próximo estiver o sujeito, mais rapidamente a câmera poderá reconhecê-lo.
- Nos modos [Beauty Shot], [Retrato] e [Crianças], a configuração da função [Detecção Faces] é ajustada para o seu valor padrão.

■ Auto-Retrato

- Modos selecionáveis: Auto, Programa, DIS, Guia de Ajuda de Foto,
 Beauty Shot, Retrato, Praia e Neve
 - Para a autofilmagem, ajuste a lente de câmera para a face do objeto. Ela detecta automaticamente a face do objeto, e é emitido um som de guia.



Comece a filmar pressionando a tecla do obturador.



- Ao posicionar o rosto no centro da tela, é emitido de forma repetida um som mais rápido, ao contrário dos sons emitidos quando o rosto não está no centro.
- O som de guia pode ser ajustado usando o menu de ajuste do som. (Veja a página 46)

Tom da face

Este menu permite controlar a tonalidade da pela nas imagens no modo tomada de beleza. Quanto maior o nível selecionado, mais brilhante será a tonalidade da pele.

- Selecione [Tom da Face] pressionando o botão Acima/ Abaixo.
- Selecione a face desejada pressionando o botão Esquerda/Direita e, em seguida, pressione o botão OK.
- Aperte o botão Obturador para tirar uma foto



Tamanho da imagem

Você pode selecionar um tamanho de imagem que deseja.

(Unidade: pixel)

Modo	Ícone	12 _M	(IOM	9м	8м	5м	3м	2 _M	[м
Imagem Parada	Tamanho	4000X 3000	3984X 2656	3968X 2232	3264X 2448	2592X 1944	2048X 1536	1920X 1080	1024X 768
Modo Clipe	Ícone		64	10			32	20	
de Filme	Tamanho		640)	K 480			320)	(240	



[Modo IMAGEM PARADA]



[Modo CLIPE DE FILME]



 Quanto mais alta a resolução, menor o número de fotos disponíveis, porque a alta resolução requer mais memória.

Retoque da face

Este menu permite que a pele seja exibida claramente e com beleza, antes da gravação no modo Tomada de beleza. Quanto maior o nível selecionado, mais eficaz é o controle.

- 1. Selecione [Retoque da face] pressionando o botão Acima/ Abaixo.
- Selecione a face que deseja retocar pressionando o botão Esquerda/Direita e, em seguida, pressione o botão OK.
- Aperte o botão Obturador para tirar uma foto



Qualidade/ Freqüência de imagem

Você pode selecionar a razão de compressão apropriada para as suas aplicações das imagens capturadas. Quanto mais alto a razão da compactação, mais baixa a qualidade da imagem.

Modo	Modo IMAGEM PARADA			Modo CLIPE DE FILME	
Ícone	SF SF	∭ F	‱ _n	30 ≠	15 F
Submenu	Super fino	Fino	Normal	30 fps	15 fps
Formato de arquivo	jpeg	jpeg	jpeg	avi	avi



[Modo IMAGEM PARADA]



[Modo CLIPE DE FILME]



- Este formato do arquivo está de acordo com o DCF (Norma de design para sistema de arquivo de câmera).
- JPEG (Joint Photographic Experts Group):
 JPEG é a compactação de imagem desenvolvida pelo Joint Photographic Experts Group. Este tipo de compressão é mais comumente usado para comprimir fotos e gráficos porque comprime os arquivos de forma eficiente sem danificar os dados.

Medição

Se não for possível obter as condições de exposição adequadas, o método de medição pode ser alterado para tirar fotos mais claras.

[Multi] ([=])

: A exposição será calculada baseada em uma média de iluminação disponível na área da imagem. Portanto, o calculo será feito em direção ao centro da área



da imagem. Este é adequado para uso geral.

[Pontual] ([•]) : Apenas a área retangular no centro do monitor LCD será medida para a luz. Isto é adequado quando o objeto no centro for exposto corretamente, independente da iluminação de fundo.

[Centralizada] ([☉]): A exposição será calculada baseada em uma média de iluminação disponível na área da imagem. Portanto, o calculo será feito em direção ao centro da área da imagem. Isso é adequado para tirar fotos de um objeto pequeno, como uma flor ou insetos.

※ Se o objeto não estiver no centro da área de foco, a medição pontual não deve ser usada pois pode resultar em um erro de exposição. Neste caso, é melhor usar a compensação de exposição.

Modo de direcção

Pode-se selecionar tomada contínua, individual, ultr vel e AEB (Agrupamento de Exposição Automático).

[Individual] ([Contínuo] (

: Tira somente uma foto.

: As imagens serão tiradas continuamente até que o botão Obturador seja liberado.



[Ultr vel] (

: Tira 5 fotos por segundo,

ao manter o obturador pressionado. Após de completar uma tomada contínua, as imagens são salvas automaticamente. O número máximo de tomadas é 30 e o tamanho da imagem é ajustado como VGA.



: Tira três fotos em série de exposições diferentes: exposição padrão (0.0EV), exposição curta (-1/2EV)

e superexposição (+1/2EV).



- A alta resolução e a qualidade da foto aumentam o tempo de salvamento de arquivo, o qual aumenta o tempo de espera.
- Se o sub-menu [Contínuo], [Ultr vel], [AEB] for selecionado, o flash será automaticamente desligado.
- Se estiverem disponíveis menos de 3 fotos na memória, a tomada AEB fica indisponível.
- Se menos de 30 quadros estiverem disponíveis na memória, a captura de filme não estará disponível.
- É melhor usar um trip é para a tomada AEB já que o tempo para salvar cada imagem é major e pode ocorrer embacamento causado pelo movimento da câmera.

Tipo de Foco Automático

O tipo preferido de Área de Foco pode ser selecionado de acordo com as condições de tomada.



[Af central] (): Será focada a área retangular no centro do monitor LCD.

[Multi af] ([!!!])

: Esta câmera seleciona todos os ponto AF disponíveis (foco automático) entre os 9 pontos AF.



[Af central]



[Multi af]

« Quando a câmera foca o tema, o enquadramento de foco automático torna-se verde. Quando a câmera não foca o objeto, o quadro de foco automático torna-se vermelho

Selec. Estilo

Você pode acrescentar vários efeitos à imagem sem um software de edição de imagem.



- Selecione o SELETOR DE ESTILO DE FOTO desejado pressionado o botão Esquerdo/ Direito e pressione o botão OK.
- 2. Aperte o botão Obturador para tirar uma foto.

Modo de estilo	Ícone	Descrição
Normal	ñor	Nenhum efeito de estilo é adicionado.
Leve	/ 5	O estilo suave é adicionado.
Vívido	ľu	O estilo vívido é adicionado.
Floresta	₽ F	O estilo natural e puro é adicionado.
Retrô	$\mathcal{I}_{\mathbf{R}}$	O estilo de tom castanho é adicionado.
Legal	Ĉο	O estilo óptimo é adicionado.
Calma	Æн	O estilo calmo é adicionado.
Clássico	Æι	O estilo clássico é adicionado.
Negativo	Λ'n	Define a imagem fotografada em negativo.
RGB personalizado	/	Aplica um tom RGB para criar um estilo personalizado.

■ Cor personalizada: O usuário pode alterar os valores de R (Vermelho), G (Verde) e B (Azul) da imagem.



- Botões Acima/ Abaixo: Seleciona R, G, B
- Botão Esquerdo/Direito: Altera os valores



Ajust.img

■ Contraste

O contraste da imagem pode ser alterado.

- Selecione [Contraste] pressionando o botão Acima/ Abaixo.
- Mude o contraste apertando o botão Esquerdo/Direito.
- Aperte o botão Obturador para tirar uma foto



■ Saturação

A saturação da imagen pode ser alterada.

- Selecione [Saturação] pressionando o botão Acima/ Abaixo.
- 2. Mude a saturação apertando o botão Esquerdo/Direito.
- 3. Aperte o botão Obturador para tirar uma foto



■ Nítidez

Pode-se ajustar a nitidez da foto a ser tirada. O efeito de nitidez não pode ser verificado no monitor LCD antes de tirar a foto, porque esta função somente é aplicada quando a imagem capturada é armazenada na memória.



- 1. Selecione [Nítidez] pressionando o botão Acima/ Abaixo.
- 2. Mude a nitidez apertando o botão Esquerdo/Direito.
- 3. Aperte o botão Obturador para tirar uma foto

Mensagem de voz

Pode ser adicionada voz a uma imagem parada que esteja armazenada. (Máx. 10 segundos.)



- Se o indicador de memo de voz for exibido no monitor LCD, a configuração está completa.
- Pressione o botão do obturador e tire uma fotografia. A imagem é armazenada na placa de memória.
- O memo de voz será gravado durante 10 segundos a partir do momento em que a fotografia é tirada. No meio da gravação de voz, pressionar o botão do obturador interromperá o memo de voz.





Gravação de voz

Uma gravação de voz pode ser feita pelo tempo disponível de gravação (máx:10 horas).



Pressione o botão do obturador para gravar uma voz.

- Aperte o botão do obturador uma vez para gravar a voz pelo tempo disponível de gravação (máx: 10 horas). A imagem será exibida somente no monitor LCD. A voz será ainda gravada se o botão do obturador for liberado.
- Se você deseja interromper a gravação, pressione o botão do obturador novamente.
- Tipo de arquivo: *.wav



[Modo de gravação de voz]

Pausa durante a gravação de uma mensagem Usando esta função, é possível registrar seus clipes de voz favoritos em um arquivo de gravação de voz sem ter que criar múltiplos arquivos de gravação de voz.



- Pressione o botão OK para pausar a gravação.
- [Modo de gravação de voz]
- 2. Pressione o botão OK novamente para continuar a gravação.
- Se você deseja interromper a gravação, pressione o botão do obturador novamente.



- Uma distância de 40 cm entre você e a câmera (microfone) é o melhor valor para gravar o som.
- Se a câmera for desligada enquanto a gravação de voz é pausada, a gravação de voz é cancelada.

Gravando o clipe de filme sem voz

O clipe de filme pode ser gravado sem voz.

Selecione [Desat.] do menu [Voz] no modo Clipe de filme. () O icone aparecerá no monitor LCD. Pressione o botão do Obturador e o filme será gravado sem voz pelo tempo disponível.





Menu de som

Neste modo, as configurações do som podem ser ajustadas. O menu de configuração pode ser usado em todos os modos da câmera, exceto no modo Gravação de Voz.

- Os itens indicados por * são configurações padrão.
- * Os menus estão sujeitos a mudanças sem aviso prévio.

Som (**4** ∅)

Volume

Podem ser selecionados o volume do som de inicialização, do obturador, do aviso e do AF.

- Sub-menu [Volume]: [Desactivado], [Baixo], [Meio]*, [Alto]



Som de inicialização

Pode-se selecionar o som que é ativado sempre que a câmera é ligada.

- Iniciar o som: [Desactivado]*, [1], [2], [3]



Som do obturador

O som do obturador pode ser selecionado.

- Som do obturador: [Desactivado], [1]*, [2], [3]



Som de Bip

Se o som for definido para ON (ATIVADO), um bip será acionado ao serem pressionados os botões, indicando o status de operação da câmera

- Sub-menu [Som bip]: [Desact.], [1]*, [2], [3]



Som (**4** ∅)

Som AF

Se definir o som AF para ligado, o som AF será ativado ao pressionar o botão Obturador pela metade par que possa ficar ciente do status de operação da câmera.

- Submenu [Som AF]: [Desactivado], [Activado]*



Auto-retrato

Ocorre quando detecta automaticamente a região da face do modelo ao tirar um auto-retrato

 - A auto-filmagem pode ser ajustada usando as teclas [Desactivado] e [Activado]*.



Menu de configuração

Neste modo, as configurações básicas podem ser ajustadas. O menu de configuração pode ser usado em todos os modos da câmera, exceto no modo Gravação de Voz.

- Os itens indicados por * são configurações padrão.
- * Os menus estão sujeitos a mudanças sem aviso prévio.

Display (🕮)

Language

Há uma opção de idiomas que podem ser exibidos no monitor LCD. Mesmo se a bateria for removida e inserida novamente, a configuração de idioma será preservada.



Descrição da função

Você pode selecionar se a descrição da função pode ser exibida na janela do modo de gravação.

 Sub-menu Descrição da função [Desligado]: A função descrição da função não pode ser ativada.

[Ativado]*

: São exibidos o nome e descrição da opção.



Display (🖤)

Iniciar uma imagem

A primeira imagem exibida no monitor LCD quando a câmera é ligada pode ser selecionada.

- Sub-menus: [Desactivado]*, [Logo], [Imag. us.]
- Use uma imagem gravada como imagem inicial com [Inicia img] no menu [Redimen.] no modo de reprodução.
- A imagem inicial não será excluída usando os menus [Excluir] ou [Formato].
- As imagens do usuário serão excluídas pelo menu [Reiniciar].



Brilho tela

O brilho do LCD pode ser ajustado.

- Sub-menus: [Auto]*, [Baixo], [Normal], [Alto]



Visualização rápida

Se a Visualização Rápida for ativada antes da captura da imagem, a imagem que acabou de ser capturada pode ser vista no monitor LCD durante o tempo definido no ajuste de [Vis. ráp.]. A visualização rápida somente é possível com imagens paradas.

- Sub-menus

[Desactivado] : A função visualização rápida não pode ser ativada.

[0,5 seg]*, [1 seg], [3 seg]

: A imagem capturada é rapidamente exibida durante o tempo selecionado.



Desligar tela

Se definir [Econ. de energia] em Ativado e a câmera não for operada durante o tempo especificado, o monitor LCD será desligado automaticamente.

- Sub-menus

[Desactivado]* : O monitor LCD não será

desligado.

[Activado] : Se a câmera não for operada durante o tempo especificado (30 s.), a alimentação da câmera se

alimentação da câmera será desativada (A lâmpada de



estado da câmera irá piscar) automaticamente.

※ Não é possível configurar o menu [Econ. de energia] do Modo de Reprodução.

Configurações (🐯

Formatando uma memória

Isto é usado para formatar o cartão de memória. Se [Formato] for executado na memória, todas as imagens, incluindo as imagens protegidas, serão excluídas. Certifique-se de baixar as imagens importantes no computador antes de formatar a memória.

- Sub-menus

[Sim] : Será exibida uma janela para confirmar a seleção. Selecione o menu [Sim]. Será exibida a mensagem [A Formatar...] e a memória será formatada. Se FORMATO for executado no modo de Reprodução, aparecerá uma mensagem [Formatação concluída].

[Não]*: A memória não será formatada.

- Certifique-se de executar [Formato] nos seguintes tipos de cartão de memória
 - Um novo cartão de memória ou um cartão de memória não formatado
 - Um cartão de memória que possuía um arquivo que esta câmera não conseque reconhecer ou um cartão que tenha sido tirado de outra câmera.
 - Sempre formate o cartão de memória usando esta câmera. Se um cartão de memória for inserido e que tenha sido formatado usando outras câmeras, leitores de cartão de memória ou PCs, será exibida uma mensagem [Erro no cartão]

Inicialização

Todos os menus da câmera e configurações de funções serão restaurados para seus valores predefinidos. Porém, os valores para DATA/HORA. IDIOMA e SAÍDA DE VÍDEO não serão alterados.

- Sub-menus

[Sim] : Será exibida uma janela para confirmar a seleção. Selecione o menu [Sim] para restaurar todas as configurações de fábrica



[Não]*: Os aiustes não serão restaurados para seus valores predefinidos.

Configurações (🦃)

Configurando o tipo de Dia/ Hora/ Data

[Desactivado]*

A data e hora a serem exibidas nas imagens capturadas podem ser mudadas e o tipo de data pode ser ajustado. A configuração [Fuso horário] permite exibir a data e a hora local no monitor de LCD durante uma travessia oceânica.

- Tipo de data: [Aaaa/mm/dd], [Mm/dd/aaaa], [Dd/mm/aaaaa],



Fuso horário

■ Cidades disponíveis:

Londres, Cabo Verde, Atlântico Central, Buenos Aires, Newfoundland, Caracas, La Paz, Nova Iorque, Miami, Chicago, Dallas, Denver, Phoenix, Los Angeles, San Francisco, Alasca, Honolulu, Havaí, Samoa, Midway, Wellington, Auckland, Okhotsk, Guam, Sydney, Darwin,



Adelaide, Seul, Tóquio, Beijing, Hong Kong, Bancoc, Jacarta, Yangon, Almaty, Kathmandu, Mumbai, Nova Delhi, Tashkent, Cabul, Abu Dabi, Teerã, Moscou, Atenas, Helsinki, Roma, Paris, Berlim

* DST: Tempo de Economia da Luz do Dia

Nome de arquivo

Esta função permite que o usuário selecione o formato para dar nome ao arquivo.

[Reiniciar]

: Após usar a função de reiniciar, o próximo nome de arquivo será definido a partir de 0001 mesmo após a formatação, excluindo tudo ou inserindo um novo cartão de memória.



[Série]*

- Os arquivos novos são nomeados com números que seguem a seqüência anterior, até mesmo quando é usado um novo cartão de memória, ou após a formatação, ou incluso após excluir todas as fotos.
- O primeiro nome da pasta armazenada é 100PHOTO e o primeiro nome de arquivo é SAM 0001.
- Os arquivos de nomes são atribuídos de forma seqüencial de SAM_0001 → SAM_0002 → ~ → SAM_9999.
- O número da pasta é designado seqüencialmente de 100 a 999 como segue: 100PHOTO → 101PHOTO → ~ → 999PHOTO.
- O número máximo de arquivos em uma pasta é 9999.
- Os arquivos usados com o cartão de memória estão de acordo com o formato DCF (Norma de design para o sistema de arquivos de câmeras). Se você mudar o nome do arquivo de imagem, a imagem não será reproduzida.

Configurações (🦃)

Imprimindo a data de gravação

Há uma opção para incluir DATA/ HORA em imagens paradas.

- Sub-menus

[Desactivado]* : A DATA & HORA não serão impressas no

arquivo de imagem.

[Data] : Somente a DATA não

será impressa no arquivo de imagem.

[Dia e hora] : A DATA e HORA serão

impressas no arquivo de

imagem.

- ※ A Data e a Hora serão impressas no lado inferior direito da imagem parada.
- X A função de impressão só é aplicada para imagens paradas.
- ※ Dependendo do fabricante e modo de impressão, a data impressa em uma imagem pode não ser impressa corretamente.



Desactivar Auto

Esta função desliga a câmera depois de um tempo determinado para evitar o uso desnecessário da bateria.

- Sub-menus

[Desactivado] : A função de alimentação

não será operada.

[1 min], [3 min]*, [5 min], [10 min]

 : A alimentação será desligada automaticamente se não for usada por um período longo especificado.



- Após substituir a bateria, a configuração de desligamento será preservada.
- Observe que a função de desligamento automático não funcionará se a câmera estiver no modo PC/Impressora, exibição de slides e reproduzindo uma gravação de voz e um clipe de filme.


Configurações (🍪)

Selecionar tipo de saída de vídeo

O sinal de saída para filmes da câmera pode ser NTSC ou PAL. A escolha dependerá do tipo de equipamento (monitor ou TV, etc.) ao qual a câmera está sendo conectada. O modo PAL é compatível somente com BDGHI.

Conexão a um monitor externo Quando a câmera é conectada a um monitor externo, a imagem e os menus no monitor LCD podem ser visualizados no monitor externo e o monitor LCD da câmera é desligado.





- NTSC: EUA, Canadá, Japão, Coréia do Sul, Taiwan, México.
- PAL : Austrália, Áustria, Bélgica, China, Dinamarca, Finlândia, Alemanha, Grã-Bretanha, Holanda, Itália, Kuwait, Malásia, Nova Zelândia, Singapura, Espanha, Suécia, Suíça, Tailândia, Noruega.
- Ao usar uma TV como monitor externo, será necessário selecionar o canal externo ou AV da TV.
- Pode haver um ruído digital no monitor externo, mas isso não é considerado defeito.
- Se a imagem não estiver no centro da tela, use os controles da
- TV para centralizá-la.
- Quando a câmera está conectada a um monitor externo, algumas partes da imagem poderão não ser exibidas.
- Quando a câmera estiver conectada a um monitor externo, o menu ficará visível no monitor externo e as funções de menu serão as mesmas daquelas indicadas no monitor LCD.

Configurações (🦃)

Lâmpada de Foco Automático (AF)

A luz de foco automático pode ser ligada e desligada.

- Sub-menus

[Desactivado]: A luz do foco automático

não acenderá em condições de baixa luminosidade.

[Activado]*

: A luz do foco automático acenderá em condições de baixa luminosidade.



Configurando o USB

Se a câmera não estiver configurada para conectar-se a um PC ou uma impressora por meio de um cabo USB, você pode definir manualmente a opção [Pc] ou [Impressora].

-[USB] sub-menus:

[Auto]* : Automaticamente habilita um dispositivo externo conectado

por meio de um cabo USB.

[Pc] : Configura o modo de conexão para computador caso não seja possível reconhecer automaticamente o dispositivo

USB
Tipo Bateria
Pe Impressora
Inco Voter

CC Define

externo conectado.

[Impressora]: Configura o modo de conexão para impressora caso não seja possível reconhecer automaticamente o

dispositivo externo conectado.

Selecionando um tipo de bateria

Se um tipo de bateria for selecionado, a câmera será otimizada de acordo com o tipo de bateria selecionado.

- Submenu [Tipo Bateria] : [Alcal.]*/
[Ni-MH]



Início do modo de reprodução

Ligue a câmera e selecione o modo Reprodução pressionando o botão de modo de reprodução (<a>Image: Description o câmera pode agora reproduzir as imagens armazenadas na memória.

Se o cartão de memória for inserido na câmera, todas as funções de câmera serão aplicadas somente ao cartão de memória.

Se o cartão de memória não for inserido na câmera, todas as funções de câmera serão aplicadas somente à memória interna.

Reprodução de uma imagem parada

- Selecione o modo REPROD. pressionando o botão do modo de reprodução ().
- A última imagem armazenada na memória é exibida no monitor I CD





- Selecione uma imagem para visualizar pressionando o botão Esquerdo/Direito.
- ※ Pressione e mantenha pressionado o botão Esquerdo ou Direito para reproduzir as imagens rapidamente.



Reprodução de um clipe de filme

- Selecione o clipe de filme gravado que deseja reproduzir, usando o botão Esquerdo/ Direito.
- 2. Pressione o botão OK para reproduzir um arquivo de clipe de filme.
 - Para pausar a reprodução de um clipe de filme, pressione o botão OK novamente.
 - Pressione o botão OK novamente para que a reprodução do arquivo de clipe de filme seja reiniciada.
 - Para retroceder o clipe de filme enquanto o reproduz, aperte o botão Esquerdo. Para avançar o clipe de filme, aperte o botão Direito.
 - Para interromper a reprodução do clipe de filme, aperte o botão OK e, em seguida pressione o botão Esquerda ou Direita.





Início do modo de reprodução

Função de captura do clipe de filme

Você pode capturar as imagens paradas do clipe de filme.

- Como capturar o clipe de filme
- Pressione o botão OK enquanto o clipe está sendo reproduzido. Pressione o botão Abaixo.
- 2. O clipe de filme pausado é gravado em um novo arquivo de filme.
- ※ O arquivo do clipe de filme capturado tem o mesmo tamanho do clipe de filme original (640X480, 320X240).
- ※ Quando pressionar o botão Abaixo no início do clipe de filme, o primeiro quadro do clipe de filme será salvo como uma imagem parada.



[Pausa]



[Pressione o botão Abaixo]

Reproduzir uma voz gravada

- Selecione a voz gravada que deseja reproduzir usando o botão Esquerdo/ Direito.
- 2. Pressione o botão OK para reproduzir um arquivo de voz.
 - Para pausar a reprodução do arquivo de voz, pressione o botão OK novamente.



- Para reiniciar a reprodução do arquivo de voz, pressione o botão OK.
- Para voltar o arquivo de voz durante a sua reprodução, pressione o botão Esquerdo. Para avançar o arquivo de voz, pressione o botão Direito.
- Para interromper a reprodução de uma MENS. DE VOZ, pressione o botão Abaixo.

Início do modo de reprodução

Reproduzir uma mensagem de voz

- Selecione uma imagem parada que possui uma mensagem de voz.
- 2. Pressione o botão OK para reproduzir o memo de voz.
 - Para pausar a reprodução do memo de voz, pressione o botão OK novamente.
 - Para reiniciar a reprodução do memo de voz, pressione o botão OK.





Indicador do monitor LCD

O monitor LCD exibe informações sobre as condições de fotografia relacionada à imagem exibida.



No.	Descrição	Ícone	Página
1	Ícone do modo Reprodução		pág.53
2	Mensagem de voz	•	pág.68
3	DPOF	P	pág.69
4	Proteção	π€	pág.68
5	Nome de pasta e de arquivo	100-0010	pág.49
6	Indicador de cartão inserido	<u> </u>	-
7	Bateria		pág.13
8	ISO	80~1600	pág.36
9	Valor de abertura	F3.2 ~ F15.2	-
10	Velocidade do obturador	8 ~ 1/1,500	-
11	Flash	On/Off	pág.29
12	Tamanho da imagem	4000X3000 ~ 320X240	pág.38
13	Data de gravação	2009/08/01	pág.49

Uso dos botões da câmera para ajustá-la

No modo Reprodução, você pode usar os botões na câmera convenientemente para configurar as funções do modo de Reprodução.

Botão de modo de reprodução

■ Se a câmera foi ligada pressionando o botão POWER você pode pressionar o botão Modo reprodução uma vez para ativar o modo de Reprodução e pressione-o novamente para mudar para o modo de Gravação.



- Pode ligar a alimentação com o botão Modo reprodução. A câmera é ligada no Modo de reprodução. Pressione o botão Modo de reprodução novamente para desligar a câmera.
- Modo de hábito: Para selecionar o modo Hábito pressione o botão Modo de reprodução por mais de 3 segundos. No modo hábito, Som de operação, Som de efeito. Som de início e Som de obturador não serão gerados. Para cancelar o modo Hábito lique a câmera ao pressionar o botão POWER (Alimentação).

Botão Miniatura (🙀) / Ampliação (🔾)

Você pode visualizar as imagens múltiplas, ampliar uma imagem selecionada e cortar e salvar uma área selecionada de uma imagem.

- Exibição em miniatura
- 1. Enquanto uma imagem é exibida na tela inteira, pressione o botão de imagem em miniatura



- 2. O monitor de imagens em miniatura destacará aquela que estiver sendo visualizada no momento em que foi selecionado o modo imagem em miniatura.
- 3. Pressione o botão de 5 funções para ir para a imagem desejada.
- 4. Para visualizar uma imagem separadamente, pressione o botão de ampliação.



[Imagem em destaque]



Imagem em destague

Modo de exibicão em

miniatura 1

Botão Miniatura (🔛) / Ampliação (🔾)

- Ampliação da imagem
- Selecione uma imagem que você quer ampliar pressionando o botão de ampliação.



- Partes diferentes da imagem podem ser visualizadas pressionando o botão de 5 funções.
- Pressione o botão de miniatura para a imagem voltar ao tamanho original.
 - É possível dizer se a imagem exibida é uma exibição ampliada ao verificar o indicador de ampliação de imagem mostrado na parte superior esquerda do monitor LCD. (Se a imagem não



for uma visualização ampliada, o indicador não será exibido). Você pode verificar também a área de ampliação.

- Clipes de filme e arquivos WAV não podem ser ampliados.
- Quando uma imagem é ampliada, pode ocorrer perda de qualidade.

■ A taxa de ampliação máxima na proporção do tamanho da imagem.


Tamanho da imagem	12 _M	L IOM	9m	8м	5м	3м	2 _M	[м
Taxa de ampliação máxima	X12.5	X10.4	X10.3	X10.2	X8.1	X6.4	X5.0	X3.2

- Recorte: Parte da imagem que deseja pode ser extraída e salva em separado.
- Selecione uma imagem que você quer ampliar pressionando o botão de ampliação. Pressione o botão OK e uma mensagem será exibida.
 - Recotar?
 Sin
 Não
- Selecione o submenu desejado pressionando o botão Acima/Abaixo e pressione o botão OK.
 - [Sim] : A imagem recortada será gravada com um novo nome de arquivo e será exibida no monitor LCD.
 - [Não] : o menu de recorte desaparecerá.
- ※ Se não houver espaço suficiente de memória para gravar a imagem recortada, ela não poderá ser recortada.

Botão Info (DISP) / Acima

Quando o menu não é exibido no monitor LCD, o botão ACIMA opera como um botão de direção.

Quando o menu não é exibido no monitor LCD, aperte o botão Info para mostrar as informações da imagem exibida no monitor LCD.



Botão Reprodução e Pausa/OK

No modo Reprodução, o botão Reprodução e Pausa/OK funcionam da seguinte forma:

- Quando o menu for exibido no monitor LCD, o botão OK será usado para confirmar os dados alterados usando os botões de 5 funções.
- Se uma imagem parada com uma mensagem de voz, um arquivo de voz ou um clipe de filme estiver sendo reproduzido.

No modo Parar: : Reproduz uma imagem parada com

uma mensagem de voz, um arquivo

de voz ou um clipe de filme.

Durante uma reprodução : Interrompe temporariamente a

reprodução.

No modo Pausa : Continua a reprodução







[A gravação de voz é interrompida]

[A gravação de voz está sendo reproduzida]

[A gravação de voz foi pausada]

Botão Esquerda/Direita/Abaixo/MENU

Os botões ESQUERDA/DIREITA/ABAIXO/MENU/ ativam os itens a seguir:

- Botão ESQUERDO: Enquanto o menu estiver sendo mostrado,

o botão ESQUERDO opera como um botão de direção. Quando o menu não é exibido, pressione o botão ESQUERDO para selecionar a imagem anterior.

- Botão DIREITO : Enquanto o menu estiver sendo mostrado, o botão DIREITO opera como um botão

> de direção. Quando o menu não é exibido, pressione o botão DIREITO para selecionar

a próxima imagem.

- Botão ABAIXO Enquanto o menu estiver sendo mostrado,

o botão ABAIXO opera como um botão de

direção.

- Botão MENU : Ao pressionar o botão MENU, o menu do

modo de reprodução será exibido no monitor LCD. Apertando-o novamente, retornará o

LCD para a visualização inicial.

Botão Excluir (4)

Isto exclui uma imagem armazenada no cartão de memória.

1. Selecione uma imagem que deseie excluir pressionando o botão Esquerdo/ Direito e depois o botão EXCLUIR (公).





[Imagem Individual]

[Imagem em miniatura]

- 2. Para selecionar imagens para excluir, selecione o menu [Excluir vários].
 - Botão Esquerdo/Direito : Seleciona imagens
 - Botão OK : verifica antes de excluir
 - Botão Fn : exclui as imagens selecionadas



- 3. Selecione os valores do submenu pressionando o botão Acima/ Abaixo e depois o botão OK.
 - Se [Sim] for selecionado : exclui as imagens selecionadas.
 - Se [Não] for selecionado : cancela "Excluir imagem".

Configuração da função de reprodução usando o monitor LCD

As funções do modo PLAY podem ser alteradas usando o monitor LCD. No modo PLAY, pressionar o botão MENU exibirá o menu no monitor LCD. Os menus que podem ser configurados no modo Reproduzir são os seguintes. Para capturar uma imagem após configurar o menu de reprodução, pressione o botão de modo Reproduzir ou o botão do obturador.

Guia de menu	Menu principal	Subr	Submenu		
		2592X1944	2048X1536		
	Redimen.	1024X768	2592X1728	náa 62	
	Rediffier.	1800X1200	2592X1458	pág.62	
		1920X1080	Inicia img		
		Direita 90°	Esquerda 90°		
	Girar	180°	Horizontal	pág.63	
		Vertical	-		
Editar	Selec. Estilo	Normal	Leve		
(🕰)		Vívido	Floresta	pág.63	
		Retrô	Legal		
		Calma	Clássico		
		Negativo	RGB personalizado		
		Ajuste olh.ver	Retoque da face		
	Ajust.img	Brilho	Contraste	pág.64	
		Saturação	-		
Multi Slide	Iniciar	Reprod. / Repetir	-	pág.65	
Show	Imagem	Tudo	Data	pág.66	
(D)	iiiageiii	Seleccionar	-	pay.00	

Guia de menu	Menu principal	Subr	menu	Menu secundário	Página
		Desactivado	Calmo	-	-4- 00
	Efeito	Doce	Rural	-	
	Lieito	Vívido	Energético	-	pág.66
Multi Slide		Brilhar	Relaxado	-	
Show	Intervalo	1, 3, 5,	10 seg	-	pág.67
		Off	Névoa	-	
	Som	Musa	Outono	-	náa 67
	Som	Amanhecer	Festa	-	pág.67
		Gotas	Viagem	-	
	Excluir	Seleccionar		-	náa 67
	EXCIUII	Tudo		Sim / Não	pág.67
		Seleccionar		-	
	Proteger	Tudo		Desbloq. / Bloq.	pág.68
Opções de	Mens. De Voz	Desat.		-	pág.68
arquivo	INIERIS. DE VOZ	Activ.		-	pag.00
(🃭)		Pac	Irão	Seleccionar / Tudo / Cancelar	pág.69
	DPOF	Índ	ice	Sim / Não	~
		Dimensão		Seleccionar / Tudo / Cancelar	pág.70
	Copia	Si	m	-	pág.71
	Ооріа	Não		-	pay.71

Configuração da função de reprodução usando o monitor LCD

Este menu está disponível enquanto a câmera estiver conectada a uma impressora de suporte PictBridge (conexão direta com a câmera, vendida separadamente) com um cabo USB.

Guia de menu	Menu principal	Submenu	Menu secundário	Página
	lmagam	Uma	-	náa 72
	Imagem	Todas	-	pág.73
		Auto	-	
		C. postal	-	1
		Cartão	-	1
		4X6	-	1
	Dimesão	L	-	1
		2L	-	1
		Letter	-	1
		A4	-	1
1		A3	-	pág.73
		Auto	-	
		Auto - Cheia -		1
		1	-	1
		2	-	1
	Desenho	4	-	1
		8	-	1
		9	-	1
		16	-	1
		Índice	-	1

Guia de menu	Menu principal	Submenu	Menu secundário	Página
		Auto	-	
	Tino	Simples	-	
	Tipo	Foto	-	
		Foto rápida	-	
		Auto	-	
	Qualid.	Baixa	-	pág.73
		Normal	-	
		Fina	-	
1	Data	Auto	-	
		Desactivado	-	
		Activado	-	
		Auto	-	
	Nome arq	Desactivado	-	
		Activado	-	
		Sim	_	
	Reiniciar			pág.74

^{*} Os menus estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

Editar (🕰)

Redimensionar

Altera a resolução (tamanho) das fotos tiradas. Selecione [Inicia img] para salvar uma imagem para ser a imagem de inicialização.

- Pressione o botão de modo de reprodução e o botão MENU.
- Clique no botão Acima/Abaixo no menu Editar para selecionar a guia do menu [Redimen.] (☑) e, em seguida, pressione o botão OK.



 Selecione o sub-menu desejado pressionando o botão Esquerda/ Direita e, em seguida, pressione o botão OK.

■ Tipos de redimensionamento de imagem

(o : Selecionável)

		U		
	5м	3м	[M	20
12 ^M 8 ^M 5 ^M 3 ^M	0	0	0	0
8м	0	0	0	0
5м		0	0	0
3м			0	0
I M				0
	_		_	

	4 M	2 M
-TOM	0	0
	Į.	

	4 M	2 _M
9m	0	0
2m		

- É possível redimensionar uma imagem grande para um tamanho menor, mas não vice-versa.
- Apenas as imagens JPEG podem ser redimensionadas. Arquivos de clipe de filme (AVI) e de gravação de voz (WAV) não podem ser redimensionados.
- Apenas a resolução dos arquivos compactados no formato JPEG 4:2:2 pode ser alterada.
- A imagem redimensionada terá um novo nome de arquivo. A imagem inicial [Inicia img] é armazenada na memória interna, e não no cartão de memória.
- Se uma imagem de usuário nova é salva, uma das duas imagens de usuário será excluída em ordem.
- Se a capacidade da memória for insuficiente para armazenar a imagem redimensionada, a mensagem [Memória cheia] será exibida no monitor LCD e a imagem redimensionada não será armazenada.

Editar (🕰)

Girando uma imagem

As imagens armazenadas podem ser giradas em vários graus.

- 1. Pressione o botão de modo de reprodução e o botão MENU.
- 2. Clique no botão Acima/Abaixo no menu Editar para selecionar a quia do menu [Girar] (() e, em seguida, pressione o botão OK.
- 3. Selecione o sub-menu desejado pressionando o botão Esquerda/ Direita e, em seguida, pressione o botão OK.





[→ : Direita 90°] : Gira a foto no sentido horário.



[★ : Esquerda 90°]

horário.



[**3** : 180°]

: Gira a foto no sentido anti- : Gira a foto 180 graus



[-> : Horizontal] : Gira a foto no sentido

horizontal



- · Gira a foto no sentido vertical
- * Se a imagem girada for exibida no monitor LCD, podem aparecer espaços vazios nos lados esquerdo e direito da imagem.

Selec. Estilo

É possível adicionar diversos efeitos às imagens ao utilizar esta função.

- 1 Pressione o botão de modo de reprodução e o botão MENU.
- 2. Clique no botão Acima/Abaixo no menu Editar para selecionar a guia do menu [Selec, Estilo] (np.) e. em seguida. pressione o botão OK.
- 3. Selecione o sub-menu deseiado pressionando o botão Esquerda/ Direita e. em seguida, pressione o botão OK.



Modo de estilo	Ícone	Descrição
Normal	ñor	Nenhum efeito de estilo é adicionado.
Leve	/ 5	O estilo suave é adicionado.
Vívido	ľυ	O estilo vívido é adicionado.
Floresta	₽ F	O estilo natural e puro é adicionado.
Retrô	\mathcal{I}_{R}	O estilo de tom castanho é adicionado.
Legal	Ĉο	O estilo óptimo é adicionado.
Calma	Ǽн	O estilo calmo é adicionado.
Clássico	ĈL	O estilo clássico é adicionado.
Negativo	Λ'n	Define a imagem fotografada em negativo.
RGB personalizado	e\$	Aplica um tom RGB para criar um estilo personalizado.

4. A foto alterada é salva com um novo nome de arquivo.

Editar (🕰)

 Cor personalizada
 O usuário pode alterar os valores de R (Vermelho), G (Verde) e B (Azul) da imagem.



- Botão OK : Selecionar / configurar a Cor Personalizada
- Botões Acima/ Abaixo : Seleciona R, G, B
- Botão Esquerdo/Direito : Altera os valores



Ajust.ima

- 1. Aperte o botão Play e o botão MENU.
- Clique no botão Acima/Abaixo no menu Editar para selecionar a guia do menu [Ajust.img] () e, em seguida, pressione o botão OK.
- Remoção de olhos vermelhosl
 - O efeito de olhos vermelhos pode ser removido da imagem capturada.
- A mensagem [A criar nova imagem...] é exibida e a imagem é gravada com um novo nome de arquivo.



- Retoque da face Você pode fazer com que a pele seja exibida nas imagens com clareza e beleza.
- Selecione () desejado pressionando o botão Esquerda/Direita e, em seguida, pressione o botão OK.
 Em seguida, será exibida uma barra com a opção de retoque de face.





- 2. Modifique o retoque da face pressionando o botão Esquerda/Direita.
- Aperte o botão OK para gravar a imagem com um novo nome de arquivo.
- Controle de brilho
 O brilho da imagem pode ser alterado.
- Selecione (••) desejado pressionando o botão Esquerda/Direita e, em seguida, pressione o botão OK. Em seguida, será exibida uma barra com a opção de brilho
- 2. Mude o brilho apertando o botão Esquerda/Direita.
- Aperte o botão OK para gravar a imagem com um novo nome de arquivo.



Editar (🕮)

- Controle de contraste O contraste da imagem pode ser alterado.
- 1. Selecione () desejado pressionando o botão Esquerda/Direita e, em seguida, pressione o botão OK. Em seguida, será exibida uma barra com a opção de contraste.







- Controle da saturação A saturação da imagen pode ser alterada.
- 1. Selecione () desejado pressionando o botão Esquerda/Direita e. em seguida, pressione o botão OK, Em seguida, será exibida uma barra com a opção de saturação.
- 2. Altere a saturação pressionando o botão Esquerda/Direita.
- 3. Aperte o botão OK para gravar a imagem com um novo nome de arquivo.



Iniciando a exibição de vários slides ()



As imagens podem ser exibidas continuamente em intervalos predefinidos. Pode-se assistir á exibição de vários slides ao conectar a câmera em um monitor externo.

- 1. Pressione o botão de modo de reprodução e o botão menu.
- 2. Pressione o botão Acima/Abaixo e selecione a quia do menu [Multi Slide Show]

Início da exibição de vários slides

A exibição de vários slides somente pode ser iniciada no menu [Iniciar].

- 1. Use os botões Acima/ Abaixo para selecionar o menu [Iniciar] e pressione o botão Direito.
- 2. Selecione um submenu deseiado pressionando o botão Acima/ Abaixo.

[Reprod.]: A exibição de vários slides é finalizada após um ciclo.



[Repetir] : A exibição de vários slides é repetida até ser cancelada.

- 3. Pressione o botão OK e a exibição de slides será iniciada.
- Para pausar a exibição de slides durante a reprodução. pressione o botão de OK novamente.
- Ao pressionar o botão OK novamente, a exibição de slides será reiniciada.
- Para interromper a reprodução da Exib. multisld, aperte o botão OK e, em seguida pressione o botão Esquerda ou Direita.

Iniciando a exibição de vários slides ()



Data

Selecionando fotos

Você pode selecionar a imagem para visualizar

- 1. Use os botões Acima/ Abaixo para selecionar o menu [Imagem] e pressione o botão Direito.
- 2. Selecione um submenu deseiado pressionando o botão Acima/ Abaixo.

[Tudo] · Todas as fotos salvas na

memória são reproduzidas. Aperte o botão OK para salvar a configuração.

: As imagens são tiradas em uma data especificada [Data] e reproduzidas. Aperte o botão OK para salvar a

configuração.

[Seleccionar]: Reproduzir somente as imagens selecionadas. A imagem selecionada poderá ser gravada como [Selecionar1], [Selecionar2] e [Selecionar3]. Se você gravar a imagem selecionada com o comando [Nova Seleção], ela será gravada como [Selecionar1]. Mas quando uma imagem nova é gravada novamente usando [Nova Seleção], a imagem anterior que foi gravada como [Selecionar1] será gravada como [Selecionar2] automaticamente. Você pode mudar e cancelar as imagens gravadas como [Selecionar1], [Selecionar2] e [Selecionar3]. Aperte o botão Fn

3. Selecione [Reprod.] ou [Repetir] no menu [Iniciar] para iniciar a exibição de vários de slides.

para salvar a configuração.

Configure efeitos da exibição de vários slides

Efeitos de tela exclusivos podem ser usados para a exibição de vários slides.

- 1. Selecione o submenu [Efeito] pressionando o botão ACIMA/ ABAIXO e o botão DIREITO.
- 2. Use o botão Acima/ Abaixo para selecionar o tipo de efeito.
- 3. Pressione o botão OK para confirmar a configuração.



Iniciando a exibição de vários slides ()



Definição do intervalo de reprodução

Defina o intervalo de reprodução da exibição de vários slides.

- 1. Selecione o submenu [Intervalo] pressionando o botão ACIMA/ ABAIXO e o botão DIRFITO
- 2. Use os botões Acima/ Abaixo para selecionar o intervalo deseiado.
- 3. Aperte o botão OK para salvar a configuração.





- O tempo de carregamento depende do tamanho e da qualidade da imagem.
- Durante a exibição de vários slides, somente é mostrado o primeiro quadro de um arquivo de FILME.
- O arquivo de gravação de voz não será mostrado durante a exibição de vários slides.
- O menu intervalo funciona somente dentro dos menus [Desactivado].

Configuração da música de fundo

Defina a música para a exibição de vários slides.

- 1. Selecione o submenu [Som] pressionando o botão ACIMA/ ABAIXO e o botão DIREITO.
- 2. Use os botões Acima/ Abaixo para selecionar a música desejada.
- 3. Aperte o botão OK para salvar a configuração.



Opções de arquivo (📭)

- 1. Pressione o botão de modo de reprodução e o botão menu.
- 2. Pressione o botão Acima/Abaixo e selecione a quia do menu [Opções de arquivo]

Exclusão de imagens

Este botão exclui imagens armazenadas na memória.

- 1 Pressione o botão Acima / Abaixo e selecione a guia do menu [Excluir]. E então pressione o botão Direito
- 2. Selecione um submenu deseiado ao pressionar o botão ACIMA/ ABAIXO e depois o botão OK. [Seleccionar]: É exibida uma ianela de selecão da imagem para excluir.
 - Acima/ Abaixo/ Esquerdo/ Direito: Selecione uma imagem
 - Botão OK: Selecione a imagem para exclusão. (Marcação √)
 - Botão Fn: Pressione o botão Fn para exibir a mensagem de confirmação. Selecione o menu [Sim] e pressione o botão OK para excluir as imagens marcadas.
 - [Tudo]: Exibe a janela de confirmação. Selecione o menu [Sim] e pressione o botão OK para apagar todas as imagens desprotegidas. Se não houver imagens
 - protegidas, todas as imagens serão excluídas e será exibida uma mensagem [Arquivo inválido].
- 3. Após a exclusão, a tela mudará para a ta do modo de reprodução.









 Os arquivos desprotegidos na subpasta DCIM no cartão de memória serão excluídos. Lembre-se de que isto excluirá permanentemente as imagens desprotegidas. As tomadas importantes devem ser armazenadas no computador antes de fazer a exclusão. A imagem inicial é armazenada na memória interna da câmera (ou seja, não no cartão de memória) e não será excluída mesmo se todos os arquivos no cartão de memória forem excluídos.

Protegendo Imagens

É usado para proteger contra a exclusão acidental de tomadas específicas (Bloqueio). Também remove a proteção de imagens previamente protegidas (Desbloqueio).

- Pressione o botão Acima / Abaixo e selecione a guia do menu [Proteger] Em seguida, pressione o botão Direito.
- Selecione o submenu desejado pressionando o botão Acima/Abaixo e pressione o botão OK.
 - [Seleccionar] : É exibida uma janela de seleção para uma imagem a ser protegida/ liberada.
 - Acima/ Abaixo/ Esquerdo/ Direito: Selecione uma imagem
 - Botão OK: Proteção/liberação da imagem
 - Botão Fn: As alterações serão gravadas e o menu será ocultado.





- [Tudo] : Protege/ libera todas as imagens salvas
- Se uma imagem for protegida, o ícone de proteção será exibido no monitor LCD (Uma imagem desprotegida não possui indicador)
- Uma imagem no modo BLOQ. será protegida da função de exclusão ou funções [Excluir], mas NÃO serão protegidas da função [Formato].





Mensagem de voz

Você pode adicionar seu áudio para uma imagem parada armazenada.







[Menu Mensagem de Voz]

[Pronto para a gravação]

[A voz é gravada]

- Aperte o botão do obturador para tirar uma foto. As fotos são salvas na memória. Depois de salvar a imagem, a voz é gravada durante 10 segundos.
- Para parar a gravação, pressione o botão do obturador.

DPOF

- DPOF (Digital Print Order Format Formato de Ordem de Impressão Digital) permite embutir informações de impressão na pasta MISC do cartão de memória. Selecione as fotos a serem impressas e o número de cópias a imprimir.
- O indicador DPOF será exibido no monitor LCD durante a reprodução de uma imagem que possui informação de DPOF. As imagens podem então ser impressas nas impressoras DPOF, ou em um dos muitos laboratórios fotográficos.
- Esta função não está disponível para arquivos de clipe de filme e gravação de voz.
- Quando a imagem de ângulo amplo é impressa como uma foto de ângulo amplo, não serão impressos 8% do lado esquerdo e do lado direito da imagem. Verifique se a sua impressora pode aceitar a imagem de grande-angular quando você imprime a imagem. Quando você imprime a imagem em um laboratório de fotografia, solicite que a imagem seja impressa como uma imagem de grande-angular. (Alguns laboratórios de fotografia podem não aceitar a impressão no tamanho grande-angular)

■ Padrão

Esta função permite incorporar informações de qualidade de impressão na imagem armazenada.

- Pressione o botão Acima / Abaixo e selecione a guia do menu [DPOF] Em seguida, pressione o botão Direito.
- 2. Pressione o botão Direito novamente e o submenu [Padrão] será exibido.
- Selecione o submenu desejado pressionando o botão Acima/Abaixo e pressione o botão OK.

[Seleccionar] : É exibida uma janela de seleção da imagem para imprimir.

- Acima/ Abaixo/ Esquerdo/ Direito: Selecionar uma imagem para imprimir.
- Botão Zoom: Seleciona o número de cópias.

[Tudo] : Configura o número de cópias para todas as fotos exceto para arquivos de filme e voz.

 Botão Acima/ Abaixo : Seleciona um número de cópias.





[Cancelar]: Cancela a configuração de impressão.

 Pressione o botão OK para confirmar a configuração.
 Se uma imagem possuir instruções DPOF, o indicador de DPOF () será exibido.

■ Índice

As imagens (exceto para clipes de filme e arquivo de voz) são impressas tipo um índice.

- 1 Pressione o botão Acima / Abaixo e selecione a guia do menu [DPOF] Em seguida, pressione o botão Direito.
- 2. Selecione o menu [Índice] e pressione o botão Direito novamente O submenu será exibido
- 3. Selecione um submenu deseiado pressionando o botão ACIMA/ABAIXO.
 - Se [Sim] for selecionado : A imagem será impressa em formato de índice
 - Se [Não] for selecionado : Cancelar a configuração de impressão do índice.
- 4. Pressione o botão OK para confirmar a configuração.

- Tamanho da impressão
 - O tamanho da cópia pode ser especificado quando imprimir imagens armazenadas no cartão de memória. O menu [Dimensão] está disponível somente para impressoras compatíveis com DPOF 1.1.
- 1. Pressione o botão Acima / Abaixo e selecione a quia do menu [DPOF] Em seguida, pressione o botão Direito.
- 2. Selecione o menu [Dimensão] e pressione o botão Direito novamente. O submenu será exibido.
- 3. Selecione o submenu desejado pressionando o botão ACIMA/ ABAIXO e depois o botão OK.

[Seleccionar]: É exibida a janela de seleção para alterar o tamanho impresso da imagem.

- Acima/ Abaixo/ Esquerdo/ Direito: Seleciona uma imagem.
- Botão Zoom : Altera o tamanho da cópia.
- Botão Fn: As alterações serão gravadas e o menu será ocultado.

[Tudo]: Altera o tamanho de impressão de todas as imagens salvas.

- Botão Acima/ Abaixo:
 - Seleciona um tamanho de impressão
- Botão OK: Confirma a alteração do ajuste.

[Cancelar]: Cancela todos os ajustes de tamanho de impressão.


Menu secundário DPOF [Dimensão]: Cancelar, 3X5, 4X6, 5X7, 8X10



da impressão pode levar um pouco mais de tempo para ser processado pela impressora.







Cópia para o cartão

Permite copiar os arquivos de imagem, clipes de filme e arquivos de gravação de voz para o cartão de memória.

- Selecione a guia do menu [Copia] pressionando o botão Acima/ Abaixo. Em seguida, pressione o botão Direito.
- Selecione o submenu desejado pressionando o botão Acima/Abaixo e pressione o botão OK.
 - [Sim] : Todas as imagens, clipes de filme e arquivos de gravação de voz salvos na memória interna são copiados no cartão de memória após a exibição da mensagem [Copiando]. Após a conclusão da cópia, a tela voltará ao modo de reproducão.
 - [Não] : Cancela "CÓPIA".






- Se não houver espaço disponível no cartão de memória para copiar imagens salvas na memória interna (11MB), o comando [Copia] copiará somente algumas das imagens e exibirá a mensagem [Memória che]. Então, o sistema voltará para o modo de reprodução. Certifique-se de excluir arquivos desnecessários para liberar espaço antes de inserir o cartão de memória na câmera.
- Quando as imagens armazenadas na memória interna forem movidas ao [Copia], o próximo número para nomes de arquivo será criado no cartão para evitar a duplicação do nome de arquivo.
 - Quando o submenu [Reiniciar] do menu de configuração [Núm. do Arquivo] for definido: Os nomes de arquivos copiados começam a partir do último nome de arquivo armazenado.
 - Quando o submenu [Série] do menu de configuração [Núm. do Arquivo] for definido: Os nomes de arquivos copiados começam a partir do último nome de arquivo capturado. Após completar [Copia], é exibida no monitor LCD a última imagem armazenada da última pasta copiada.

PictBridge

O cabo USB pode ser usado para conectar esta câmera a uma impressora que suporta PictBridge (vendido separadamente) e imprimir diretamente as imagens armazenadas.

Clipes de filme e arquivos de voz não podem ser copiados.

- Configuração da câmera para conexão à impressora
- 1. Conecte a câmera e a impressora usando o cabo USB.
- Depois de ligada, a câmera reconhece automaticamente a impressora e estabelece a conexão.
- « Caso a conexão automática falhe, configure o menu [USB] para [Impressora]. (pág. 52)
- ※ Para uma impressora capaz de habilitar discos removíveis, defina o menu [USB] para [Impressora].
- Conexão da câmera à impressora



■Impressão fácil

Quando a câmera é conectada à impressora no modo Reprodução, é possível imprimir a imagem com facilidade.

- Pressione o botão Esquerdo/Direito: Seleciona uma imagem anterior/ próxima.
- Pressionando o botão OK:
 A imagem exibida será impressa
 automaticamente utilizando a configuração padrão da impressora.



PictBridge: Seleção de foto

As imagens que deseja imprimir podem ser selecionadas.

- Ajustando o número de cópias a imprimir
- Pressione o botão Menu para exibir o menu do PictBridge.
- Use os botões Acima/ Abaixo para selecionar o menu [Imagem] e pressione o botão Direito.



- Use os botões Acima / Abaixo para selecionar um submenu desejado e pressione o botão OK.
- Selecione [Uma] ou [Todas]. Aparecerá uma tela onde o número de cópias a imprimir pode ser definido, como mostrado abaixo.



[Quando a opção [Uma] é selecionada]



[Quando a opção [Todas] é selecionada]

- Aperte o botão Acima/ Abaixo para selecionar o número de cópias.
- Quando [Uma] é selecionada: Use o botão Esquerdo/Direito para selecionar uma outra foto. Após selecionar uma outra foto, selecione o número de cópias de uma outra foto.
- Após definir o número de cópias, pressione o botão OK para salvar.
- Aperte o botão do Obturador para voltar ao menu sem definir o número de cópias.
- 4.Pressione o botão de modo de reprodução () e as imagens serão impressas.

PictBridge: Configuração de impressão

Os menus Tamanho de Papel, Formato de Impressão, Tipo de Papel, Qualidade da Impressão, Impressão de Data e Impressão de Nomes de Arquivos podem ser selecionados para fotos impressas.

- Pressione o botão Menu para exibir o menu PictBridge.
- Use os botões Acima/ Abaixo para selecionar o menu desejado e, a seguir, pressione o botão Direito.
- Use os botões Acima / Abaixo para selecionar o valor do submenu desejado e a seguir pressione o botão OK.



Menu	Função	Submenu
Dimesão	Defina o tamanho do papel de impressão	Auto, C. postal, Cartão, 4X6, L, 2L, Letter, A4, A3
Desenho	Defina o número de fotos a serem impressas em uma folha de papel	Auto, Cheia, 1, 2, 4, 8, 9, 16, Índice
Tipo	Defina a qualidade do papel de impressão	Auto, Simples, Foto, Foto rápida
Qualid.	Defina a qualidade da foto a ser impressa	Auto, Baixa, Normal, Fina
Data	Defina se a data estará impressa	Auto, Desactivado, Activado
Nome arq	Defina se o nome do arquivo será impresso	Auto, Desactivado, Activado

※ Algumas opções do menu não são suportadas por todas as impressoras. Se não houver suporte, os menus ainda são exibidos no monitor LCD, mas não são selecionáveis.

PictBridge: Reiniciar

Inicializa configurações alteradas pelo usuário.

- 1. Use os botões Acima / Abaixo para selecionar a quia do menu [Reiniciar]. Em seguida, pressione o botão Direito.
- 2. Use os botões Acima / Abaixo para selecionar o valor de submenu desejado e depois pressione o botão OK.



Se [Sim] for selecionado : Todas as configurações de impressão e imagem serão reiniciadas.

Se [Não] for selecionado

: As configurações não serão reiniciadas.

« A configuração de impressão padrão varia dependendo do fabricante da impressora. Para a configuração padrão da sua impressora, consulte o quia do usuário fornecido com sua impressora.

Observações importantes

Certifique-se de observar as seguintes precauções!

- Esta unidade contém componentes eletrônicos de precisão. Não use ou armazene este equipamento nos lugares a seguir.
 - Áreas expostas a mudanças rigorosas de temperatura e umidade.
 - Áreas expostas a poeira e sujeira.
 - Áreas expostas à luz do sol direta ou dentro de um veículo no clima quente.
 - Ambientes onde há alto magnetismo ou vibração excessiva.
 - Áreas com materiais altamente explosivos ou inflamáveis.
- Não deixe esta câmera em lugares empoeirados, ou com substâncias químicas (como naftalina e bolas de cânfora), e temperatura e umidade elevadas. Mantenha esta câmera com gel de sílica em uma caixa hermeticamente vedada se não planeia usar esta câmera durante um longo período de tempo
- A areia pode ser algo particularmente problemático para as câmeras.
 - Não deixe entrar areia dentro do equipamento durante o uso em praias, dunas costeiras ou outras áreas onde há muita areia.
 - Fazer isso pode causar uma falha ou inutilizar permanentemente o equipamento.
- Manuseio da câmera
 - Nunca deixe a câmera cair ou sujeite-a a choques ou vibrações muito fortes
 - O grande monitor LCD deve ser protegido de qualquer impacto. Quando esta câmera não estiver sendo utilizada, mantenha-a dentro do estoio.
 - Evite obstruir a lente ou o flash quando capturar uma imagem.
 - Esta câmera não é impermeável. Para evitar choques elétricos perigosos, nunca segure ou opere a câmera com as mãos molhadas.

Observações importantes

- Se usar esta câmera em lugares molhados, tais como praia ou piscina, não deixe entrar água ou areia dentro da câmera.
 Fazer isso pode resultar em falha ou poderá danificar o equipamento permanentemente.
- Temperaturas extremas podem causar problemas.
 - Se a câmera for transferida de um ambiente frio para um ambiente quente e úmido, pode formar condensação no delicado circuito eletrônico. Se isto ocorrer, desligue a câmera e espere no mínimo 1 hora até que toda a umidade seja dispersa A acumulação de umidade também pode ocorrer no cartão de memória. Se isto ocorrer, desligue a câmera e remova o cartão de memória. Espere até que a umidade seja dispersa.
- · Cuidado ao usar a lente
 - Se a lente for submetida à luz direta do sol, isso pode resultar em descoloração e deterioração do sensor de imagem.
 - Cuidado para não deixar impressões digitais ou substâncias estranhas em contato com a superfície da lente.
- Se a câmera digital não for usada por um longo período de tempo, poderá ocorrer uma descarga elétrica. É uma boa idéia remover as baterias e o cartão de memória se não pretende usar a câmera por um longo período de tempo.
- Se a câmera for exposta a uma interferência eletrônica, ela desligará sozinha para proteger o cartão de memória.

- Manutenção da câmera
 - Use uma escova macia (disponível em lojas de equipamentos fotográficos) para limpar delicadamente a lente e o conjunto LCD. Se isto não funcionar, limpe a lente usando papel especial de limpeza para lentes com líquido de limpeza. Limpe o corpo de câmera com um pano macio. Não permita que esta câmera entre em contato com materiais solventes, tais como benzol, inseticida, diluentes, etc. Isto pode causar danos ao corpo da câmera e afetar seu desempenho. O manuseio descuidado pode danificar o monitor LCD. Cuide para evitar danos e mantenha sempre a câmera em sua capa protetora quando não estiver em uso.
- Não tente desmontar ou modificar a câmera.
- Sob certas circunstâncias, a eletricidade estática pode provocar o disparo do flash. Isto não é prejudicial à câmera e não constitui falha do equipamento.
- Quando carregar ou descarregar imagens, a transferência de dados poderã ser afetada pela eletricidade estática. Neste caso, desconecte e reconecte o cabo USB antes de tentar novamente a transferência.
- Antes de um evento importante ou sair de viagem, as condições da câmera devem ser verificadas.
 - Tire uma foto para testar a condição da câmera e prepare baterias extras.
 - A Samsung não será responsável pelo mau funcionamento da câmera.
- Se a câmera digital não for utilizada por um longo período de tempo, a data e a hora são configuradas para os valores padrão quando a bateria é descarregada automaticamente. Neste caso, reconfigure a data e a hora corretamente antes de iniciar o

Indicador de aviso

Há vários sinais de aviso que podem aparecer no visor do LCD

[Erro no cartão]

- Erro do cartão de memória
- → Desligue e ligue a câmera novamente
- → Insira o cartão de memória novamente
- → Insira e formate o cartão de memória (pág. 48).

[Cartão bloqueado]

- •O cartão de memória está bloqueado
- → Cartão de memória SD/SDHC: Deslize o interruptor de proteção para o topo do cartão de memória

[Memória cheia]

- •O cartão de memória ou a memória interna está cheio.
- → Insira uma nova memória
- → Exclua os arguivos de imagens desnecessários

[Arquivo inválido]

- •Não há imagens armazenadas no cartão de memória
- → Tire fotos
- → Insira um cartão de memória que já tenha algumas imagens armazenadas

[Erro arq.]

- Erro do arquivo
- → Excluir o arquivo
- Erro do cartão de memória
- → Entre em contato com a assistência técnica

[Bateria desc.]

- A bateria está descarregada
- → Insira baterias novas.

Antes de entrar em contato com a assistência técnica

Verifique o seguinte

A camera não liga

- A bateria está descarregada
- → Insira baterias novas. (pág. 13)
- A bateria está inserida incorretamente com as polaridades invertidas.
- → Insira a bateria de acordo com as marcas de polaridade (+, -).

A alimentação da câmera é interrompida durante o uso.

- A bateria está esgotada
- → Insira baterias novas.
- A câmera desliga automaticamente
- → Lique novamente a alimentação da câmera.
- A operação foi cancelada em uma temperatura baixa fora da faixa de temperatura de uso da câmera.
- → Mantenha a câmera e a bateria aquecida ao colocá-las no seu bolso, etc. e depois imediatamente antes de fotografar, coloque a bateria na câmera e depois fotografe.

A câmera não tira fotos quando se aperta o botão obturador

- Não há capacidade de memória suficiente
- → Exclua os arquivos de imagens desnecessários
- •O cartão de memória não foi formatado
- → Formate o cartão de memória (pág. 48)
- •O cartão de memória se esgotou
- → Insira um novo cartão de memória
- •O cartão de memória está bloqueado
- → Consulte a mensagem de erro [Cartão bloqueado]
- A câmera está desligada
- → Ligue a câmera

- A bateria está esgotada
- → Insira baterias novas (pág. 13)
- A bateria está inserida incorretamente com as polaridades invertidas.
- → Insira a bateria de acordo com as marcas de polaridade (+, -)

A câmera é interrompida subitamente enquanto está sendo usada

- A câmera parou de funcionar devido ao mau funcionamento
- → Remova/ insira novamente a bateria e ligue a câmera

As imagens não estão nítidas

- •Foi tirada uma foto do objeto sem definir um modo macro apropriado
- → Selecione um modo macro apropriado para obter uma imagem nítida.
- Obtenção de uma imagem além do alcance do flash
- → Tirar uma foto dentro do alcance do flash
- A lente está manchada ou suja
- → Limpe as lentes

O flash não dispara

- •Foi selecionado o modo de flash desligado
- → Desative o modo desligamento flash
- •O modo de câmera não pode usar o flash
- → Consulte a instrução FLASH (pág. 29)

Data e hora são mostradas incorretamente

- A data e a hora foram inseridas corretamente ou a câmera adotou as configurações padrão
- →Restabeleça a data e dia corretos

Antes de entrar em contato com a assistência técnica

Os botões de câmera não operam.

- •Mau funcionamento da câmera
- → Remova/ insira novamente a bateria e ligue a câmera

Um erro de cartão ocorreu enquanto o cartão de memória estava na câmera.

- Formato incorreto do cartão de memória
- → Reformatar o cartão de memória

As imagens não são reproduzidas

- •Nome de arquivo incorreto (violação do formato DCF)
- → Não altere o nome do arquivo de imagem

A cor da imagem é diferente da cena original

- Equilíbrio de branco ou configuração de efeito está incorreto
- → Selecione o equilíbrio de branco e o efeito corretos

Imagens fotográficas estão muito claras

- Exposição excessiva
- → Restabeleça a compensação de exposição

Não existe imagem no monitor externo

- O monitor externo n\u00e3o est\u00e1 totalmente conectado \u00e0 c\u00e1mera
- → Verifique os cabos de conexão
- Há arquivos incorretos no cartão de memória
- → Insira um cartão com os arquivos corretos

Ao usar o Explorer do computador, o arquivo [Disco removível] não é exibido

- A conexão do cabo está incorreta
- → Verifique a conexão
- A câmera está desligada
- → Ligue a câmera
- O sistema operacional não é Windows 2000, XP, Vista / Mac OS 10.3. Alternativamente, é que o PC não é compatível com a USB
- → Instale no computador o Windows 2000, XP, Vista / Mac OS 10.3 ao PC que oferece suporte a USB.

Uma área da tela LCD ocasionalmente não aparece ou uma mancha é exibida.

- Embora a tela LCD seja fabricada com tecnologia de alta precisão, os pixels de precisão ocasionalmente não são iluminados ou os pontos vermelhos, brancos ou azuis são exibidos.
- → Este fenômeno não afeta a qualidade das imagens gravadas e não é um defeito

Uma linha vertical é exibida na tela LCD ao capturar uma imagem com um objeto de brilho intenso.

- Se um objeto está emitindo brilho intenso, uma linha vertical cinza, preta ou vermelha pode ser exibida.
- → Este fenômeno é conhecido como obscurecimento e não afeta a qualidade da imagem gravada. Isto não é um defeito.

Especificações

Sensor de imagem	- Tipo: 1/2,33" CCD- Pixel efetivo: Aprox. 12,2 megapixels- Total de Pixels: Aprox. 12,3 megapixels
Lente	 Extensão do foco: Lentes SAMSUNG f = 6,3 ~ 18,9mm (equivalente ao filme de 35 mm: 35 ~ 105mm) No. F: F3,2(W) ~ F5,8(T) Zoom digital: Modo de Imagem Parada: 1,0X ~ 3,0X Modo de reprodução: 1,0X ~ 12,5X (depende do tamanho da imagem)
Monitor LCD	- LCD TFT colorido de 2,5 polegadas (230.000 pontos)
Focagem	- Tipo: Foco automático TTL (Multi-AF, AF Central, Detecção do Rosto AF)

	Normal	Macro	Auto Macro
Wide (Amplo)	80 cm ~ Infinito	10 cm ~ 80 cm	10 cm ~ Infinito
Tele		50 cm ~ 80 cm	50 cm ~ Infinito

TOIC		00 0111	00 0111	00 0111	1111111110	
						٠.
Obturador	- Auto : 1	/8 ~ 1/1,5	00 s,			
Programa: 1 ~ 1/1,500 s,						
	Noite: 8	3 ~ 1/1,50	0 s, Fogo	Artificio:	2 s	

Exposição - Controle: AE programado

- Alcance

 Medição: Multi, Pontual, Ponderada ao centro, Detecção do Rosto AE

- Compensação: ±2EV (etapas 1/3EV) - ISO: AUTO, 80, 100, 200, 400, 800, 1600

Flash	 - Modos: Auto, Auto e Redução de Olhos Vermelhos, Flash de Preenchimento, Sincronização Lenta, Flash Desligado, Ajuste olh.ver. - Alcance: Wide (Grande angular): 0,4m ~ 3,8m Tele (aproxima): 0,5m ~ 2,1m - Tempo de recarregamento: Aprox. 5 s
Nitidez	- Leve +, Leve, Normal, Vívido, Vívido +
Equilíbrio de branco	o-Auto, Luz do Dia, Nublado, Fluorescente_H, Fluorescente_L, Tungstênio, Personalizado
Gravação de voz	- Gravação de voz (máx. 10 horas) - Mensagem de voz na imagem parada (máx. 10 s)
Impressão de data	- Data, Data & Hora, Desativado (selecionável pelo usuário)
Tomada	 Modo Imagem Parada Modo: Auto, Programa, DIS, Guia de Ajuda de Foto, Cena Cena: Beauty Shot, Noite, Retrato, Criança, Paisagem, 1Er. Plano, Texto, Por Sol, Nascer sol, Luz Fundo, Fogo Artificio, Praia e neve Tomada: Individual, Contínuo, Ultr vel, AEB Temporizador: 10 s, 2 s, Duplo, Temporizador de Movimento

Especificações

- Clipe de filme

·Com ou sem o áudio (selecionável pelo usuário, tempo de gravação: máx. de 2 horas) ·Tamanho: 640x480, 320x240 ·Taxa de enquadramento : 30 fps, 15 fps ·Zoom óptico de 3X e mudo na utilização do zoom

·Edição de filme (embutido): Pausa durante a gravação, captura de imagem parada

Armazenamento Mídia

·Memória interna: Memória flash 11MB ·Memória Externa (Opcional): Cartão MMC (até 1GB garantido) Cartão SD (até 2GB garantido) Cartão SDHC (até 8GB garantido)

- Formato de arquivo ·Imagem parada: JPEG (DCF), EXIF 2.21. DPOF 1.1. PictBridge 1.0

·Clipe de filme: AVI (MJPEG)

·Áudio · WAV -Tamanho de imagem

12 _M	TOM	9м	8м	5™	3м	2м	[M
4000X	3984X	3968X	3264X	2592X	2048X	1920X	1024X
3000	2656	2232	2448	1944	1536	1080	768

- Capacidade (1 GB)

	12 ^M	ПОМ	9м	8м	5м	3м	2м	[м
Super fino	Aprox.	Aprox.	Aprox.	Aprox.	Aprox.	Aprox.	Aprox.	Aprox.
	147	168	202	212	340	511	737	1290
Fino	Aprox.	Aprox.	Aprox.	Aprox.	Aprox.	Aprox.	Aprox.	Aprox.
	285	314	368	375	568	804	1146	1673
Normal	Aprox.	Aprox.	Aprox.	Aprox.	Aprox.	Aprox.	Aprox.	Aprox.
	404	442	529	538	793	1067	1440	1876

* Estes números são obtidos de acordo com as condições padrão da Samsung e podem variar dependendo das condições da fotografia e a configuração da câmera.

Efeito

- Efeito: Selec. Estilo, Ajust.img (Nítidez, Contraste, Saturação)
- Edição: Redimen., Girar, Selec. Estilo, Ajust.img (Retoque da face, Ajuste olh.ver, Brilho, Contraste, Saturação)

Reprodução de imagem

- Tipo: Imagem única, Miniaturas, Exibição multi slide, Clipe de Filme

Slide show com Ffeito e Música

Interface

- Conector de saída digital: USB 2.0
- Áudio: Mono
- Saída de vídeo: NTSC. PAL

(selecionável pelo usuário)

Conector da entrada de alimentação CC: 3.3V

Especificações

Fonte de alimentação	 Bateria primária: 2 alcalinas AA Bateria recarregável (opcional): SNB-2512B KIT (Bateria e Carregador 2xAA Ni-MH) ※ A bateria incluída pode variar dependendo da região de vendas.
Dimensões (LxAxP)	- 94,1 x 62,7 x 25,2 mm (excluindo as saliências)
Peso	- Aprox. 121 g (sem as baterias e o cartão)
Temperatura de operação	- 0 ~ 40°C
Umidade de operação	- 5 ~ 85%
Software	- Samsung Master, Adobe Reader

^{**} Todas as marcas comerciais s\u00e3o propriedade de seus respectivos donos.

Observações de software

Leia com atenção o manual de instruções antes do uso.

- Sob nenhuma circunstância o software ou o manual do usuário podem ser reproduzidos em todo ou em parte.
- Os direitos autorais s\u00e3o licenciados somente para uso com a c\u00e1mera.
- No caso improvável de falha de fabricação, iremos reparar ou trocar a câmera. Não podemos, porém, ser responsáveis de forma nenhuma por danos causados devido ao uso inapropriado.
- O uso de computadores montados/caseiros ou de um computador com sistema operacional que não tenha sido garantido pelo fabricante não está coberto pela garantia da Samsung.
- Antes de ler este manual, é necessário ter um conhecimento básico de computadores e sistemas operacionais.

Requisitos do sistema

	Para Windows	Para Macintosh
Especifi- cações da Conexão USB	PC com processador superior a Pentium III 500MHz (recomen- da-se Pentium III 800MHz) Windows 2000 / XP / Vista Mínimo de 256 MB RAM (Reco- menda-se mais de 512MB) 250MB de espaço disponível	Power Mac G3 ou mais avançado Mac OS 10.3 ou mais recente Mínimo de 256 MB RAM (Recomenda-se mais de 512MB) 110MB de espaço disponível no disco rígido
Especifi- cações de Suporte do Software	no disco rígido (Recomenda-se acima de 1GB) 1024 x 768 pixels, monitor compatível para exibição de cores de 16 bits (recomenda-se exibição de cor de 24 bits) Microsoft DirectX 9.0c ou posterior	-

- * Não compatível com Windows XP e Vista 64-bit Edition.

Sobre o software

Após inserir o CD-ROM fornecido com esta câmera na unidade de CD-ROM, a seguinte janela deverá ser executada automaticamente.



※ As capturas de tela ilustradas neste manual são baseadas na Edição em Inglês do Windows.

Samsung Master : Esta é uma solução completa de software multimídia.

O usuário pode transferir por download, visualizar, editar e salvar suas imagens digitais e clipes de filme com este software. Este software somente é compatível com Windows.



 Deve-se aguardar de 5 a 10 segundos para executar o programa automático de configuração de acordo com a capacidade do computador. Se o quadro não for exibido, execute o [Windows Explorer] e selecione [Installer.exe] no diretório raiz da unidade de CD-ROM

Configurando o software do aplicativo

Para usar esta câmera com um computador, instale primeiro o software aplicativo. A seguir, as imagens armazenadas podem ser movidas da câmera para o computador e podem ser editadas por programas de edição de imagens.

· Visite o site da Samsung na Internet.

http://www.samsungcamera.com: Portuguese http://www.samsungcamera.co.kr: Coreano


 Será exibido o quadro Autorun (execução automática). Clique no menu [Samsung Digital Camera Installer] no quadro Autorun.



 Instale o DirectX, Samsung Master selecionando o botão mostrado no monitor. Se foi instalada uma versão superior do DirectX no seu computador, o DirectX pode não ser instalado.



Configurando o software do aplicativo



- 3. Após reiniciar o computador, conecte o computador à câmera com o cabo USB.
- Ligue a câmera. O [Found New Hardware Wizard] (Assistente de novo hardware encontrado) será ativado e o computador reconhecerá a câmera.
- Se o seu sistema operacional for Windows XP/Vista, um programa de visualização de imagens será iniciado.



Configurando o software do aplicativo



- Documentos em PDF do manual do usuário estão incluídos no CD-ROM do software fornecido com esta câmera.
 Pesquise os arquivos PDF com o Windows Explorer. Antes de abrir os arquivos PDF, é necessário instalar o Adobe Reader incluído no CD-ROM de software. CD fornecido. Caso não haja conexão disponível com a Internet, instale o Adobe Reader utilizando o arquivo executável localizado no CD.
- Para instalar o Adobe Reader 6.0.1 corretamente, deve estar instalado Internet Explorer 5.01 ou mais recente.
 Visite "www.microsoft.com" e atualize o Internet Explorer.

Iniciando o modo PC


Se conectar o cabo USB na porta USB de seu PC e depois ligar a alimentação, a camera passará automaticamente para o "modo conexão com o computador".

Neste modo é possível baixar imagens armazenadas para seu computador através do cabo USB.

- Configurações da câmera para conexão
- 1. Lique a câmera.
- Conecte a câmera e o computador usando o cabo USB fornecido.
- Depois de ligada, a câmera reconhece automaticamente o PC e estabelece a conexão.
- « Caso a conexão automática falhe, configure o menu [USB] para [Pc]. (pág. 52)

Iniciando o modo PC

■ Conectando a câmera ao computador



Desconecte a câmera e o computador
 Consulte a página 89 (Remoção do disco removível).

- Download das imagens armazenadas Você pode fazer o download das imagens paradas armazenadas na câmera para seu disco rígido e imprimi-las ou usar o programa de edição de fotografia para editá-las.
- Conecte a câmera ao computador com o cabo USB.
- Na área de trabalho de seu computador, selecione [Meu computador] e clique duas vezes em [Disco Removível → DCIM → 100PHOTO].Os arquivos de imagem serão mostrados.



Selecione uma imagem e pressione
 o botão direito do mouse.



Iniciando o modo PC

 Um menu pop-up sera exibido. Clique no menu [Cut (cortar)] ou [Copy (copiar)].

- [Cortar] : corta um arquivo selecionado

- [Copiar] : copia arquivos.



- 5. Clique na pasta onde quer colar o arquivo.
- Pressione o botão direito do mouse e uma janela pop-up será aberta. Clique em [Paste].



7. Um arquivo de imagem é transferido desde a câmera para o computador.



 - Ao usar o [Samsung Master], é possível ver as imagens armazenadas na memória diretamente no monitor do PC e copiar ou mover os seus arquivos.



- Recomendamos copiar as imagens no computador para visualizá-las. Abrir as imagens diretamente do disco removível pode estar sujeito a uma queda inesperada da conexão.
- Quando é carregado um arquivo que não foi obtido por esta câmera, a mensagem [Erro arq.] é exibida no monitor LCD no modo REPRODUÇÃO, e nada é exibido no modo MINIA-TURA.

Removendo o disco removível

- Windows 2000/XP/Vista
 (As ilustrações podem diferir daquelas mostradas dependendo do sistema operacional Windows.)
- Verifique se a câmera e o computador estão transferindo um arquivo.
 Se a luz de status da câmera piscar, aguarde até que a luz pare de piscar e permaneça ligada constantemente.
- Clique duas vezes no ícone [Desconectar ou Ejetar Hardware] na barra de tarefas.




 A janela [Desconectar ou Ejetar Hardware] se abrirá. Selecione [USB Mass Storage Device] e clique no botão [Stop].



 A janela [Stop a Hardware device] se abrirá. Selecione [USB Mass Storage Device] e clique no botão [OK].



5. Uma janela [Safe to Remove Hardware] se abrirá. Clique no botão [OK].





The second secon

7 Desconecte o cabo USB

Samsung Master

O usuário pode baixar, visualizar, editar e salvar suas imagens digitais e clipes de filme com este software. Este software somente é compatível com Windows.

Para iniciar o programa, clique em [Iniciar \rightarrow Programas \rightarrow Samsung \rightarrow Samsung Master].

- Imagens baixadas
- 1. Conecte a câmera ao computador.
- Será exibida uma janela para fazer o download de imagens após a conexão da câmera ao computador.
- Para baixar as imagens capturadas, selecione o botão [Select All].
- Selecione a pasta desejada na janela e clique no botão [Selecionar Tudo]. Imagens capturadas e pasta selecionada podem ser salvas.
- Se clicar no botão [Cancel], será cancelado o download.
- 3. Clique no botão [Next >] (próximo)



- Selecione um destino e crie uma pasta para gravar as pastas e as imagens baixadas.
- As pastas ficarão ordenadas por data e as imagens serão baixadas.
- O nome de pasta será criado conforme desejado e as imagens serão baixadas.
- Após a seleção de uma pasta criada anteriormente, as imagens serão baixadas.
- 5. Clique no botão [Next >] (próximo).
- 6. Uma janela será aberta como mostrado ao lado. O destino da pasta selecionada será exibido no lado superior da janela. Clique no botão [Start (iniciar)] para fazer o download das imagens.





7. As imagens baixadas serão exibidas.



Samsung Master

 Visualizador de imagens: As imagens armazenadas podem ser visualizadas.



- A funções do visualizador de imagens estão listadas abaixo.
- ① Barra de menu: Menus que podem ser selecionados são.

Arquivo, Editar, Visualizar, Ferramentas, Funções de mudança, Download automático, Ajuda, etc.

- ② Janela de seleção de imagem: A imagem desejada pode ser selecionada nesta ianela.
- ③ Menu de seleção de tipo de mídia : Podem ser selecionados neste menu o visualizador de imagens, edição de imagens e a função de edição de clipes de filme.
- ⑤ Barra de Zoom : O tamanho da visualização pode ser alterado.
- ⑤ Janela de exibição de pasta: É possível visualizar a localização da pasta da imagem selecionada.
- Janela de exibição de imagem: São exibidas imagens da pasta selecionada.
 Consulte o menu [Help] (ajuda) no Samsuno Master para majores informações.

■ Edição de imagens: A imagem parada pode ser editada.



- A funções de edição de imagens estão listadas abaixo.
- ① Menu de edição : Os menus a seguir podem ser selecionados.
 - [Ferramentas] : É possível fazer o redimensionamento ou corte da
 - imagem selecionada. Veja o menu [Help] (ajuda).
 - [Ajuste] : A qualidade da imagem pode ser modificada. Veja o menu [Help] (ajuda).
 - [Retoque] : A imagem pode ser modificada ou ter efeitos inseridos. Veja o menu [Help] (ajuda).
- ② Ferramentas de desenho: Ferramentas para editar uma imagem.
- ③ Janela de exibição de imagem: Uma imagem selecionada é exibida nesta janela.
- Saneia de exibição de imagem. Oma imagem selecionada e exibida nesta janeia
- $\ensuremath{\mathfrak{A}}$ Janela de visualização: A imagem modificada pode ser visualizada.
- ** Uma imagem parada editada com o Samsung Master não pode ser reproduzida na câmera.
- * Consulte o menu [Help] (ajuda) no Samsung Master para maiores informações.

Samsung Master

■ Edição do filme: Pode-se juntar imagem parada, clipe de filme, narração e arquivos de música em um clipe de filme.



- A funções de edição de clipe de filme estão listadas abaixo.
- ① Menu Editar : Os menus a seguir podem ser selecionados.
 - [Add Media] (adicionar mídia) : Pode-se adicionar uma multimídia desejada em um clipe de filme.
 - [Edit Clip] (editar clip)
 - : Brilho, contraste, cor e saturação podem ser
 - modificados
 - [Effects] (efeitos) : Um efeito pode ser inserido. [Set Text] (definir texto) : Textos podem ser inseridos.
 - [Narrate] (narrar) : Pode-se inserir uma narração.
 - [Produce] (produzir) : A multimídia editada pode ser gravada com um novo nome de arquivo.
 - Podem ser selecionados os tipos de arquivo AVI, Windows media (wmv) e
 - Windows media (asf).
- ② Janela de exibição de quadro: Pode-se inserir multimídia nesta janela.

- * Alguns clipes de filme que foram comprimidos com um codec incompatível com Samsung Master não poderão ser reproduzidos no Samsung Master.
- * Consulte o menu [Help] (ajuda) no Samsung Master para majores informações.

Configurando o USB Driver para MAC

- Não está incluído com o CD um USB Driver para MAC, porém o sistema operacional MAC suporta o driver da câmera.
- Verifique a versão do MAC OS durante a inicialização.
 Esta câmera é compatível com MAC OS 10.3.
- 3. Conecte a câmera ao Macintosh e ligue a câmera.
- Um novo ícone será exibido na área de trabalho após conectar a câmera ao MAC.

Usando o USB Driver para MAC

- Clique duas vezes no novo ícone na área de trabalho para exibir a pasta na memória.
- 2. Selecione um arquivo de imagem e copie ou mova-o ao MAC.



 Primeiro complete o envio do computador para a câmera e a seguir remova o disco removível com o comando Extract (extrair).

Perguntas Frequentes

Verifique o seguinte se houver mau funcionamento da conexão USB.

Caso 1

O cabo USB não está conectado ou não é o cabo USB fornecido.

→ Conecte o cabo USB fornecido.

Caso 2

A câmera não é reconhecida pelo seu computador. Às vezes, a câmera pode aparecer sob [Unknown Devices] (dispositivos desconhecidos) em Device Manager] (Gerenciador de Dispositivos).

→ Desligue a câmera, remova o cabo USB, reconecte o plugue do cabo USB, e a seguir ligue a câmera.

Caso 3

Ocorre um erro inesperado durante a transferência de arquivo.

→ Desligue e ligue a câmera novamente. Transfira o arquivo novamente.

Caso 4

Quando usar o hub USB.

→ Pode haver um problema em conectar a câmera ao computador através do hub USB se o computador e o hub não forem compatíveis. Sempre que possível, conecte a câmera diretamente ao computador.

Caso 5

Existem outros cabos USB conectados ao computador?

→ A câmera pode apresentar mau funcionamento durante a conexão ao computador simultaneamente com outro cabo USB. Neste caso, disconecte o outro cabo USB e conecte somente um cabo USB à câmera. Caso 6

Quando abro o Gerenciador de dispositivos (clicando em Iniciar → (Configurações) → Painel de controle → (Desempenho e manutenção) → Sistema → (Hardware) → Gerenciador de dispositivos). há entradas em

Dispositivos desconhecidos ou outros dispositivos com um ponto de interrogação (?) amarelo ao lado deles ou dispositivos com um ponto de exclamação (!) ao lado.

→ Clique com o botão direito na entrada com o ponto de interrogação (?) ou de exclamação (!) e selecione " Remover". Reinicie o computador e conecte a câmera novamente.

Caso 7

Em alguns programas de segurança (Norton Anti Vírus, V3, etc.), o computador pode não reconhecer a câmera como um disco removível.

→ Pare os programas de segurança e conecte a câmera ao computador. Consulte as instruções do programa de segurança sobre como interromper o programa.

Caso 8

A câmera está conectada à porta USB localizada na parte frontal do computador.

→ Quando a câmera é conectada à porta USB localizada na parte frontal do computador, o computador pode não reconhecer a câmera. Conecte a câmera à porta USB localizada na parte de trás do computador.

Perguntas Frequentes

- Quando o DirectX 9.0c ou versão mais recente não estiver instalado
- → Instale o DirectX 9.0c ou mais recente
- 1) Insira o CD fornecido com a câmera.
- Execute o Windows Explorer e selecione a pasta [CD-ROM drive:\DirectX] e clique no arquivo DXSETUP.exe.
 O DirectX será instalado. Visite o seguinte site na Internet para baixar o DirectX: http://www.microsoft.com/directx
- Se o computador conectado à câmera parar de responder enquanto o Windows está sendo inicializado.
- → Neste caso, desconecte o computador e a câmera e o Windows irá inicializar. Se o problema ocorrer continuamente, desabilite o Legacy USB Support (suporte a dispositivos USB antigos) e reinicie o computador. O Legacy USB Support está no menu de configuração BIOS. (O menu de configuração BIOS difere entre os fabricantes de computadores e alguns menus BIOS não possuem Legacy USB Support.) Se não conseguir mudar o menu, entre em contato com o fabricante do computador ou da BIOS.
- Caso o clipe de filme não possa ser excluído, o disco removível não possa ser extraído ou uma mensagem de erro aparecer durante a transferência do arquivo.
- → Se apenas o Samsung Master for instalado, os problemas mencionados acima acontecerão eventualmente.
- Feche o programa Samsung Master ao clicar no ícone Samsung Master na barra de tarefas.
- Instale todos os aplicativos incluídos no CD do software.

Eliminação correcta das baterias existentes neste produto



Eliminação correcta das baterias existentes neste produto (Aplicável na União Europeia e noutros países europeus com sistemas de recolha de baterias separados.)

Esta marca, apresentada na bateria, manual ou embalagem, indica que as baterias existentes neste produto não devem ser eliminadas juntamente com os resíduos domésticos indiferenciados no final do seu período de vida útil. Onde existentes, os símbolos químicos Hg, Cd ou Pb indicam que a bateria contém mercúrio, cádmio ou chumbo acima dos níveis de referência indicados na Directiva CE 2006/66. Se as baterias não forem correctamente eliminadas, estas substâncias poderão ser prejudiciais para a saúde humana ou para o meio ambiente.

Para proteger os recursos naturais e promover a reutilização dos materiais, separe as baterias dos outros tipos de resíduos e recicle-as através do sistema gratuito de recolha local de baterias.

A bateria recarregável incorporada neste produto não é substituível pelo utilizador. Para obter informações sobre a respectiva substituição, contacte o seu fornecedor de serviços.

Disposição correta deste produto



Eliminação correta deste produto (sucata elétrica e eletrônica) (Aplicável na União Européia e em outros países europeus com sistemas de coleta em separado)

Este sinal mostrado no produto ou em sua documentação, indica que ele deve ser eliminado com outros lixos domésticos ao final de sua vida útil. Para prevenir posível dano ao ambiente ou à saúde humana decorrido da eliminação descontrolada de lixo, separe este de outros tipos de lixo e recicle-o responsavelmente para promover a reutilização sustentável dos recursos de material. Os usuários domésticos devem entrar em contato com o revendedor onde o produto foi comprado ou uma agência governamental local para obter detalhes sobre onde e como eles podem levar este item para a reciclagem segura do ponto de vista ambiental. Os usuários comerciais devem entrar em contato com seu fornecedor e verificar os termos e condições do contrato de compra. Este produto não deve ser misturado com outros lixos comerciais para sua eliminação.



Marca Eco da Samsung

É a marca própria da Samsung utilizada para informar efetivamente aos consumidores sobre atividades de produtos da Samsung amigáveis para o meio-ambiente. A marca representa o esforço contínuo da Samsung no desenvolvimento de produtos com consciência ambiental.



Consulte os termos da garantia fornecida com o produto adquirido, ou vá para o nosso site web http://www.samsungcamera.com/ para receber atendimento pós-venda ou para efetuar uma consulta.





